



CZ - Návod k použití

(Rodinný bazén)

SK - Návod na použitie

(Rodinný bazen)

PL - Instrukcja obsługi

(Basen rodzinny)

CZ - Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Před použitím si návod pozorně přečtěte a uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí reference.

kód	velikost	objem (75%)	výška hladiny
JL017026N/NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	343L	37cm
JL017027N/NPF	Φ185 x 50cm (73" x 20")	725L	37cm
JL017025N/NPF	Φ229 x 50cm (90" x 20")	943L	37cm
JL016015N/NPF	230 x 230 x 45cm (91" x 91" x 18")	766L	33cm
JL010628N/NPF	Φ 190 x 50cm (75" x 20")	577L	37cm
JL010118N/NPF	175 x 109 x 51cm (69" x 43" x 20")	312L	37cm
JL010190-1N/NPF	250 x 147 x 56cm (98" x 58" x 22")	873L	42cm
JL010123N/NPF	230 x 230 x 56cm (90" x 90" x 20")	844L	42cm
JL017028N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL010184N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL016014-1N/NPF	366 x 193 x 56cm (144" x 76" x 22")	1730L	42cm
JL010291-1N/NPF	200 x 150 x 50cm (79" x 59" x 20")	459L	37cm
JL010291N/NPF	262 x 175 x 50cm (103" x 69" x 20")	836L	37cm
JL017031NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	300L	37cm
JL010291-2N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	37cm

Obsah: bazén, návod k použití, záplata.




NAJLACNEJSI
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

Bezpečnostní pokyny:

1. Určete osobu, která se bude starat o bezpečnost. Bezpečnost dětí na vás plně závisí! Děti do pěti let jsou vystaveny největšímu nebezpečí. Nehody se nestávají vždy jen ostatním! Mějte to prosím stále na paměti!
Dozor a zásah. Nechávejte dítě vždy pod vaším dohledem.
2. **Zvětšená pozornost při dozoru je vyžadována, když je v bazénu více lidí.**
3. **Pokud je to možné, naučte své dítě plavat.**
4. **Smočte dítěti krk, paže a nohy před tím, než vejde do vody.**
5. **Zakažte běhání nebo hraní aktivních her kolem bazénu. Zakažte skoky do vody.**
6. **Děti slabé v plavání nebo nehlídané musí nosit záchrannou vestu.**
7. **Nikdy pokládejte hračky blízko a dovnitř nehlídaného bazénu.**
8. **Udržujte vodu čistou a nezávadnou.**
9. **Uchovávejte produkty k úpravě vody mimo dosah dětí.**
10. **Naučte dítě samo-zachraňovací zásahy.**
11. **Dveře ochranné bariéry pro bazén bez dohledu by měly být vždy zavřené.**
12. **Elektronický detektor slouží k zaznamenání pohybu nebo vypuštění.** 13. Nicméně, tato opatření nemohou nahradit blízký dozor.
14. **Když se stane nehoda: Vytáhněte dítě co nejrychleji z vody. Sundejte mokré oblečení a přikryjte dítě teplou dekou. Zavolejte o pomoc a jednejte podle vám sdělených pokynů.**
15. **Zapamatujte si číslo první pomoci a vyvěste ho v blízkosti bazénu.**



Varování: Vždy je vyžadován plný dohled dospělých.

Montáž:

1. Bazén rozložte na rovné zemi, ujistěte se, že zde nejsou žádné kameny, štěrk, sklo ani jiné ostré předměty. Nikdy nestavějte bazén na tvrdý povrch jako je

beton nebo asfalt. Nikdy jej nestavějte blízko stromů (padající listí) a jakéhokoliv zdroje elektrické energie.

2. Umístěte bazén co nejbliže k odtokové oblasti, protože již nebude možné pohnout s bazénem, jakmile bude zaplněn vodou.

3. Rozbalte produkt a zjistěte, jestli chybí nějaké části, rozložte ho na zem, položte vodorovně, najděte a otevřete nafukovací ventil(y).

4. Pro nafouknutí se doporučuje používat pouze ruční nebo nožní pumpu.

Pozor: Nepoužívejte vysoko-tlakovou pumpu! Nenafukujte příliš!

5. Pomalu nafoukněte všechny části, po nafouknutí zavřete a zatlačte všechny ventily.

6. Napustěte vodu po okraj vyznačený na vnitřní straně bazénu. Nepřeplňujte ho!

Tento proces trvá půlhodiny.

Pravidelná údržba:

1. Obnovujte vodu pravidelně.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pravidel údržby může vést k vážným zdravotním ohrožením, především pro děti.

Poznámka: Pro uchování čisté vody v bazénu měňte vodu po každém použití.

2. Pro zajištění větší životnosti vody v bazénu, je nutné použít vhodné chemikálie podle hladiny PH vody. Zeptejte se místního prodejce na vhodné chemikálie pro správnou údržbu vody ve vašem bazénu. Pozorně si přečtěte instrukce poskytované na chemických produktech a následujte je. Nikdy nenechávejte prázdný bazén v otevřeném prostranství.

Rozložení:

Vyprázdněte ho otevřením odtoku. Po odtečení vody vyfoukněte stěny bazénu, nechte bazén vysušit a opatrně složte.

Skladování a údržba:

Čistěte produkt čistou vodou, poté ho nechce na stinném a chladném místě k vyvětrání, složte ho do původního balení a umístěte uvnitř pro další použití. V zimě se bazén nesmí nechávat při teplotě pod 5 °C, poškodila by se tak plastová fólie.

Pozor: Nepoužívejte alkalické či kyselé čisticí prostředky! Nenechávejte produkt vystavený přímému slunci, jelikož by to zkrátilo jeho životnost.

Pokyny k použití záplaty:

(Malé dírky a pukliny mohou být opraveny zahrnutou záplatou)

- a) Najděte únik vzduchu.
- b) Vypusťte a odvodněte.
- c) Očistěte okolí pukliny a otřete všechnu vodu s povrchu.
- d) Vezměte záplatu, ustříhněte ji do požadovaného tvaru a velikosti, která by měla být o něco větší než je okolí pukliny, položte záplatu na místo úniku vzduchu a pevně stlačte.
- e) Bazén můžete znovu požívat po zaschnutí spraveného místa po 24 hodinách. Pokud je poškození větší než 2.5cm, doporučujeme použít lepidlo na silikonovém nebo gumovém základě. Před použitím lepidla si prosím přečtěte varování.


SK - Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Pred použitím si návod pozorne prečítajte a uchovajte spolu s originálnym balením pre budúce referencie.

kód	veľkosť	objem (75%)	výška hladiny
JL017026N/NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	343L	37cm
JL017027N/NPF	Φ185 x 50cm (73" x 20")	725L	37cm
JL017025N/NPF	Φ229 x 50cm (90" x 20")	943L	37cm
JL016015N/NPF	230 x 230 x 45cm (91" x 91" x 18")	766L	33cm
JL010628N/NPF	Φ 190 x 50cm (75" x 20")	577L	37cm
JL010118N/NPF	175 x 109 x 51cm (69" x 43" x 20")	312L	37cm
JL010190-1N/NPF	250 x 147 x 56cm (98" x 58" x 22")	873L	42cm
JL010123N/NPF	230 x 230 x 56cm (90" x 90" x 20")	844L	42cm
JL017028N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL010184N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL016014-1N/NPF	366 x 193 x 56cm (144" x 76" x 22")	1730L	42cm
JL010291-1N/NPF	200 x 150 x 50cm (79" x 59" x 20")	459L	37cm
JL010291N/NPF	262 x 175 x 50cm (103" x 69" x 20")	836L	37cm
JL017031NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	300L	37cm
JL010291-2N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	37cm


Obsah: bazén, návod k použitiu, záplata.

Bezpečnostné pokyny:

1. Určite osobu, ktorá sa bude staráť o bezpečnosť. Bezpečnosť detí na vás plne závisí! Deti do piatich rokov sú vystavené najväčšiemu nebezpečenstvu. Nehody sa nestávajú vždy len ostatným! Majte to prosím stále na pamäti!
2. Dozor a zásah. Nechávajte dieťa vždy pod vašim dohľadom.
3. Zvážená pozornosť pri dohľade je vyžadovaná, keď je v bazéne viac ľudí.
4. Ak je to možné, naučte svoje dieťa plávať.



5. Zakážte behanie alebo hranie aktívnych hier okolo bazénu. Zakážte skoky do vody.
6. Deti slabé v plávaní alebo nestrážené musia nosiť záchrannú vestu.
7. Nikdy pokladajte hračky blízko a dovnútra nestáženého bazénu.
8. Udržujte vodu čistú a nezávadnú.
9. Uchovávajte produkty k úprave vody mimo dosahu detí.
10. Naučte dieťa samo-zachraňovacie zásahy.
11. Dvere ochrannej bariéry pre bazén bez dohľadu by mali byť vždy zavreté.
12. Elektronický detektor slúži na zaznamenanie pohybu alebo vypustenie.
13. Avšak, tieto opatrenia nemôžu nahradíť blízky dozor.
14. Keď sa stane nehoda: Vytiahnite dieťa čo najrýchlejšie z vody. Zložte mokré oblečenie a prikryte dieťa teplou dekom. Zavolajte o pomoc a konajte podľa vám oznámených pokynov.
15. Zapamäťajte si číslo prvej pomoci a vyveste ho v blízkosti bazéna.



Varovanie: Vždy je vyžadovaný plný dohľad dospelých

Montáž:

1. Bazén rozložte na rovnej zemi, uistite sa, že tu nie sú žiadne kamene, štrk, sklo ani iné ostré predmety. Nikdy nestavajte bazén na tvrdý povrch ako je betón alebo asfalt. Nikdy ho nestavajte blízko stromov (padajúce lístie) a akéhokoľvek zdroja elektrickej energie.
2. Umiestnite bazén čo najbližšie k odtokovej oblasti, pretože už nebude možné pohnúť s bazénom, akonáhle bude zaplnený vodou.
3. Rozbalte produkt a zistite, či nechýbajú nejaké časti, rozložte ho na zem, položte vodorovne, nájdite a otvorte nafukovací ventil (y).
4. Pre nafúknutie sa odporúča používať iba ručnú alebo nožné pumpu.

Pozor: Nepoužívajte vysoko-tlakovú pumpu! Nenafukujte príliš!

5. Pomaly nafúknite všetky časti, po nafúknutí zatvorte a zatlačte všetky ventily.

6. Napustite vodu po okraj vyznačený na vnútornej strane bazéna. Nepreplňajte ho!

Tento proces trvá polhodiny.

Pravidelná údržba:

1. Obnovujte vodu pravidelne.

VAROVANIE: Nedodržanie pravidiel údržby môže viesť k vážnym zdravotným ohrozením, predovšetkým pre deti.

Poznámka: Pre uchovanie čistej vody v bazéne meňte vodu po každom použití.

2. Pre zaistenie väčzej životnosti vody v bazéne, je nutné použiť vhodné chemikálie podľa hladiny PH vody. Spýtajte sa miestneho predajcu na vhodné chemikálie pre správnu údržbu vody vo vašom bazéne.

Pozorne si prečítajte inštrukcie poskytované na chemických produktoch a nasledujte ich. Nikdy nenechávajte prázdný bazén v otvorenom priestranstve.

Rozloženie:

Vyprázdnite ho otvorením odtoku. Po odtečení vody vyfúknite steny bazénu, nechajte bazén vysušiť a opatrne zložte.

Skladovanie a údržba:

Cistite produkt čistou vodou, potom ho nechajte na tienistom a chladnom mieste na vyvetranie, zložte ho do pôvodného balenia a umiestnite vo vnútri pre ďalšie použitie.

V zime sa bazén nesmie nechávať pri teplote pod 5 ° C, poškodila by sa tak plastová fólia.

Pozor: Nepoužívajte alkalické či kyslé čistiace prostriedky! Nenechávajte produkt vystavený priamemu slnku, pretože by to skrátilo jeho životnosť.

Pokyny na použitie záplaty:

- (Malé dierky a pukliny môžu byť opravené zahrnutou záplatou)
- a) Nájdite únik vzduchu.
 - b) Vypustite a odvodnite.
 - c) Očistite okolie pukliny a utrite všetku vodu z povrchu.

d) Vezmite záplatu, odstríhnite ju do požadovaného tvaru a veľkosti, ktorá by mala byť o niečo väčšia ako je okolie pukliny, položte záplatu na miesto úniku vzduchu a pevne stlačte.

e) Bazén môžete znova požívať po zaschnutí spraveného miesta po 24 hodinách. Ak je poškodenie väčšie ako 2.5cm, odporúčame použiť lepidlo na silikónovom alebo gumovom základe. Pred použitím lepidla si prosím prečítajte varovania.

PL - Dziękujemy za wybór tego produktu. Przed użyciem uważnie zapoznaj się z instrukcją, zachowaj ją wraz z oryginalnym opakowaniem na przyszłość.

kod	rozmiar	pojemność (75%)	Poziom wody
JL017026N/NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	343L	37cm
JL017027N/NPF	Φ185 x 50cm (73" x 20")	725L	37cm
JL017025N/NPF	Φ229 x 50cm (90" x 20")	943L	37cm
JL016015N/NPF	230 x 230 x 45cm (91" x 91" x 18")	766L	33cm
JL010628N/NPF	Φ 190 x 50cm (75" x 20")	577L	37cm
JL010118N/NPF	175 x 109 x 51cm (69" x 43" x 20")	312L	37cm
JL010190-1N/NPF	250 x 147 x 56cm (98" x 58" x 22")	873L	42cm
JL010123N/NPF	230 x 230 x 56cm (90" x 90" x 20")	844L	42cm
JL017028N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL010184N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	42cm
JL016014-1N/NPF	366 x 193 x 56cm (144" x 76" x 22")	1730L	42cm
JL010291-1N/NPF	200 x 150 x 50cm (79" x 59" x 20")	459L	37cm
JL010291N/NPF	262 x 175 x 50cm (103" x 69" x 20")	836L	37cm
JL017031NPF	Φ152 x 50 cm (60" x 20")	300L	37cm
JL010291-2N/NPF	305 x 183 x 56cm (120" x 72" x 22")	1240L	37cm

Zawartość: basen, instrukcja obsługi, łańcuki.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Wskaż osobę, która będzie dbała o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dzieci zależy wyłącznie od Ciebie! Dzoece ponizej pieciu lat są najbardziej zagrożone. Wypadek może zdarzyć się zawsze, proszę o tym pamiętać.
2. Zwiększenie uwagi w nadzorze wymagane jest, gdy wiecej ludzi znajduje się na basenie.
3. Jeśli to możliwe naucz dzieci pływać.
4. Zmocz dziećmi ręce, szyję i nogi przed wejściem do wody.



- 5. Nie pozwól na bieganie, i inne aktywne gry wokoło basenu. Skoki do wody powinny być zakazane.**
- 6. Dzieci nie umiejące pływać lub niepilnowane powinny zakładać kamizelkę ratunkową.**
- 7. Nie rozrzucia zabawek wokół basenu, jak również nie rzucaj ich do basenu.**
- 8. Utrzymuj czystą wodę, dbaj o bezpieczeństwo.**
- 9. Produkty do poprawy jakości wody przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- 10. Naucz dziecko przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.**
- 11. Drzwi ochronne ogrodzenia basenu powinny być zawsze zamknięte, jeśli basen jest bez nadzoru.**
- 12. Czujnik elektroniczny służy do wychwytywania ruchu lub jego rejestracji**
- 13. Jednak środki takie nie zastąpią ludzkiego nadzoru.**
- 14. Kiedy zdarzy się wypadek: jak najszybciej wyciągnij dziecko z wody, zdejmij mokre ubranie i przykryj dziecko ciepłym kocem. Następnie zadzwoń po pomoc i przekaż wszystkie informacje na temat wykonanych przez Ciebie czynności.**
- 15. Zapamiętaj numer pierwszej pomocy i wywieś go w pobliżu basenu.**



UWAGA: Zawsze wymagany jest pełny nadzór osoby dorosłej.

Montaż:

1. Rozłoż basen na równym podłożu, upewnij się, że nie znajdują się tam żadne kamienie, żwir, szkło lub inne ostre przedmioty. Nigdy nie ustawiaj basenu na twardej powierzchni, takiej jak beton lub asfalt. Nigdy nie ustawiaj basenu w pobliżu drzew (liście spadające z drzew) oraz jakichkolwiek źródeł energii elektrycznej.

2. Umieść basen w najwygodniejszej dla Ciebie położonym miejscu, ponieważ nie można przenieść basenu z wodą.

3. Rozpakuj produkt i następnie sprawdź, czy nie brakuje, któryś z części rozłoż na ziemi całą powierzchnię znajdź i otórz wentyl.

- Do napompowania zaleca się użycie tylko pomy ręcznej lub nożnej. UWAGA: Nigdy nie stosuj pomp wysokociśnieniowej, nie pompuj gwałtownie.

5. Powoli popmuj poszczególne części, następnie pozmaykaj wszystkie wentyle.

6. Wypełnij basen wodą, do wyznaczonej krawędzi. Nigdy nie przepełniaj basenu

Czynności te zajmują pół godziny!

Prawidłowa konserwacja:

1. Wymieniaj wodę regularnie.

UWAGA: Nie dbanie o czystość może doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia, przede wszystkim w przypadku dzieci.

Uwaga: Aby zachować zawsze czystą wodę w basenie, zalecamy jej wymianę po każdym użyciu.

2. Aby zwiększyć żywotność czystej wody w basenie, można użyć odpowiednich produktów chemicznych, w zależności od PH wody. Zapytaj lokalnego sprzedawcę o środkach chemicznych odpowiednich do utrzymania jak najdłużej czystości wody w Twoim basenie. Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje na produktach chemicznych i przestrzegaj ich. Nigdy nie zostawiaj pustego basenu na wolnym powietrzu.

Złożenie:

Otwórz wentyle, dzięki temu woda powietrze będzie uchodzić, jak i wody zacznie wyciekać. Po odpłynięciu wody, wydmuchaj powietrze do końca, wysusz basen, następnie przygotuj, poskładaj do przechowywania.

Przechowywanie i konserwacja:

Czyść produkt zawsze czystą wodą, najlepiej w niebyt słonecznym miejscu, jednak jak najbardziej na powietrzu, lub też w wywietrzonym pomieszczeniu, złoż go i spakuj do oryginalnego opakowania, tak aby można było w następnym sezonie z niego korzystać.

Zimą z basenu nie można korzystać, gdy temperatura spada poniżej 5 °C, ponieważ może dojść do uszkodzenia folii.

Uwaga: Nie należy stosować kwaśnych ani zasadowych środków czyszczących, po czyszczeniu nie zostawiaj basenu bezpośrednio na działaniu promieni słonecznych, to może skrócić jego żywotność.

Istrukcja korzystania z łatek:

(Niewielkie pęknienia mogą być naprawione przy użyciu zestawu naprawczego dostarczonego wraz z łodzią.)

- a) Znajdź pęknienie
- b) Dokładnie oczyść pęknienie, usuń wszelkiego rodzaju zabrudzenia
- c) Przytnij kawałek materiału do okrągłego kształtu, o wielkości większej niż uszkodzony obszar.
- d) Za pomocą zestawu naprawczego łatwo prześledź zarys plastru.
- e) Spodnią stroną przyłożь łatkę do pęknienia, jest tam zastosowany klej.
- f) Na uszkodzonym obszarze mocno przytrzymaj łatkę
- g) Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin. Po wysuszeniu zastosuj klej do rogów łatki, jest to niezbędne do całkowitego uszczelnienia (pozostaw do wyschnięcia na 4 godziny)



CZ - Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohto návodu nebo ako celku tretí stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o..

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepreberá žiadnu odpovědnost za jakýkoli patent.

SK - Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o..

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.

CZ Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopí daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

- na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná

- práva zo záruky sa nevztahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelou pohromou, neobornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopí daňového dokladu
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

- Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, klęski żywiołowej, niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów
- Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usturce oraz kopię paragonu (dowód zakupu).
- Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.



Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.

1. máje 69/14

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Czech Republic

www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovakia

www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.

ul. Wilkowicka 2

44-180 Toszek

Poland

www.najtanszsport.pl

