



# MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS

## MASTER® F-15

MAS-F15-black



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**



Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například klimatizace atd. Ujistěte se, že jistič je na 10 A a používejte zásuvku pouze pro tento stroj!

**Upozornění** – Přečtěte si celý návod před použitím pásu.

Pro prodloužení životnosti pásu je třeba provádět pravidelnou údržbu. Neprovádění pravidelné údržby může snížit záruku.

## 1. Důležité bezpečnostní upozornění

**Nebezpečí** – abyste zamezili možnosti vzniku el. šoku, vždy odpojte stroj ze zásuvky po cvičení, při čištění nebo při provádění údržby.

POUŽÍVEJTE POUZE DANÝ KABEL EL. NAPĚTÍ. NEPOUŽÍVEJTE NESPRÁVNÉ ADAPTÉRY NEBO JINAK UPRAVOVANÉ KABELY.

- Umístěte pás na rovnou a pevnou podlahu, zapojte do zásuvky s napětím 220-240 V (50/60Hz), s uzemněním.
- Nepokládejte pás na koberec s vysokým chlupem. Může dojít k poškození jak koberce tak stroje.
- Za strojem musí být volný minimálně 1 metr.
- Při použití dejte pás na rovnou a pevnou podlahu.
- Nikdy nenechávejte děti na nebo v blízkosti pásu.
- Ujistěte se, že když běžíte, máte zapnutý bezpečnostní klíč na oděvu. Je to pro vaši bezpečnost, pokud byste spadli nebo se dostali moc dozadu na pás. Při odepnutí bezp. Klíče pás zastaví.
- Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Nikdy necvičte na stroji, pokud má poškozený kabel či konektor.
- Nenechávejte kabel u horkých ploch.
- Nepoužívejte stroj, pokud byly použity aerosolové spreje nebo pokud je v místnosti nedostatek kyslíku. Jiskry z motoru mohou zapálit vysoce hořlavé produkty.
- Nikdy nekapejte nebo nevkládejte žádné předměty do otevřených částí.

- Pás je vhodný pouze pro domácí použití, není určen pro dlouhodobé používání.
- Pro odpojení pásu – vypněte všechny kontrolky do OFF pozice, odstraňte bezpečnostní klíč a pak vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Senzory tepové frekvence nejsou určeny pro lékařské účely. Různé faktory, včetně pohybu uživatelů mohou způsobit nepřesnosti v měření tepové frekvence. Senzory tepové frekvence jsou určeny pouze pro cvičební účely pro určení vývoje tepové frekvence při cvičení.
- Při nastupování a vystupování z pásu používejte boční stupy, je to pro vaši bezpečnost.
- Používejte sportovní obuv s pevnou patou. Doporučujeme používat běžeckou obuv. Boty s vysokým podpatkem, látkové boty, sandály či bosé nohy nejsou vhodné při použití pásu.
- Provozní teplota: 5 – 40 C.
- Po použití vytáhněte bezpečnostní klíč.

## 1.1 DŮLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMACE


### POZOR!

- NIKDY nepoužívejte neuzemněnou zásuvku el. Napětí pro tento stroj. Dejte zástrčku pryč od pohyblivých částí pásu, včetně zvedacího mechanismu a transportních koleček.
- NIKDY neodstraňujte žádný kryt bez předchozího vypnutí ze zásuvky el. Napětí.
- NIKDY nevystavujte pás dešti či vlhku. Tento stroj není určen pro venkovní použití, nedávejte jej do blízkosti bazénu či jiného prostředí s vysokou vlhkostí.

## 1.2 DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE

- Před použitím stroje si nejdříve přečtěte tento návod na použití.
- Změny v rychlosti či zdvihu nemůžou probíhat okamžitě. Nastavte si vaši požadovanou rychlost na computeru. Computer bude měnit rychlost postupně.
- Buďte opatrní, pokud při běhání na pásu provádíte i jiné činnosti, jako je např. sledování televise, čtení apod. Může to způsobit ztrátu rovnováhy a následné zranění.
- Abyste zamezili ztrátě rovnováhy NIKDY nenastupujte či nevystupujte z pásu, když je v pohybu. Pás začíná na velmi nízké rychlosti. To umožní jednoduchý nástup na pás.
- Vždy se držte rukojetí, když manipulujete s computerem.
- Tento stroj je dodáván s bezpečnostním klíčem. Vyjmutý bezpečnostní klíč ihned zastaví pás, automaticky se vypne. Pro návrat opět připevněte bezpečnostní klíč.
- Netlačte nadměrným tlakem na tlačítka na computeru. Stačí malý tlak.

**Rychlost pásu je od 1.0-16km/hod.**



## 2. HLAVNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Hlavní účel: cvičení, udržení kondice

Tento stroj je určen pouze pro domácí použití

Nepřetržitý čas běhu: < 2 hodiny, nesmí být méně než 1 hodina mezi dvěma běžeckými časy

Jakmile je pás v provozu 1 měsíc nebo 40 hodin, doplňte prosím 20 ml silikonového oleje na desku pod pás.

Funkce: rychlost, čas, vzdálenost, tepová frekvence, kalorie

Displej: LED

Proud:  $\leq 10A$

Motor: 2.0hp

Provozní teplota: 5-40 °C

Obsahuje MP3 vstup, reproduktor, držák láhve, pás může být složen

Rychlost: 1 ~ 16km/h

Automatický zdvih: 1 ~ 16%

Běžecská plocha: 430\*1300mm

Program: 25 programů

Čas: 0:00-99:59 (minuty : sekundy)

Vzdálenost: 0.00~9.99 km


Kalorie: 0.00~999 kalorií

Rozměry: 1630\*710\*1250mm

Nosnost: 120 kg

## 3. Provozní pokyny

### 3.1 Tlačítka computeru



**(1) “bezpečnostní klíč”**

V urgentních případech potáhněte za klíč, stroj se ihned zastaví.

**DŮLEŽITÉ: pás nefunguje, pokud není bezpečnostní klíč na místě.**

Před zapnutím pásu, připevněte magnetický klíč na panel displeje a klip si připevněte na oblečení – v oblasti pasu. Pokud je bezp. Klíč vytržen, automaticky se zastaví. Když pás nepoužíváte, bezpečnostní klíč vyjměte.

Skladujte bezp. Klíč na bezpečném místě – mimo dosah dětí.

**(2) Tlačítko “clear/set”**

V přípravné fázi (neběžíte):

Zmáčkněte toto tlačítko pro vymazání všech hodnot

Zmáčkněte toto tlačítko na 3 sekundy a funkce času, vzdálenosti a kalorií mohou být nastaveny. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodnoty času, vzdálenosti či kalorií. Pak zmáčkněte tlačítko START/STOP a pás se rozběhne rychlostí 1.0 km/hod. Nastavená hodnota se bude odpočítávat k nule. Jakmile dosáhne nuly, pás se zastaví.

Pokud běžíte: zmáčkněte tlačítko CLEAR/SET a všechny hodnoty se vymažou na nulu kromě rychlosti.

**(3) Tlačítko “start/stop”**

V přípravné fázi zmáčkněte toto tlačítko a pás se rozběhne rychlostí 1.0 km/hod. Pokud pás běží rychlostí vyšší než 3,5 km/hod, bude se zpomalovat a pak zastaví. V tomto zastavovacím procesu nebude fungovat žádné jiné tlačítko. Pokud pás běží rychlostí nižší než 3,5 km/hod, zastaví ihned.

**(4) rychlotlačítko rychlosti “speed shortcut key” zdvihu “incline shortcut key”**

Při běhu zmáčkněte tyto tlačítka pro nastavení rychlosti či zdvihu.

**(5) tlačítko “mode”**

V přípravné fázi zmáčkněte toto tlačítko pro výběr programu.

**(6) tlačítko down (-)**

Při nastavování hodnot bude pomocí tohoto tlačítka hodnota snížena

**(7) tlačítko „Speed up“ – zvýšení rychlosti**

Při běhu zvýšíte o jednotku rychlost

**(8) tlačítko „up“**

Při nastavování hodnot bude pomocí tohoto tlačítka hodnota zvýšena

**(9) tlačítko „speed down“ – snížení rychlosti**

Při běhu snížíte rychlost o jednotku

**(10) okno „pulse“ – tepová frekvence**

Ukazuje aktuální tepovou frekvenci

**(11) okno „Speed“**

Ukazuje aktuální rychlost od 1km/h-16km/h

**(12) okno „cal/pro“**

Ukazuje kalorie od 0-999 kalorií

**(13) okno „distance“**

Ukazuje uběhnutou vzdálenost od 0 km-9.99km

**(14) okno „time“**

Ukazuje uběhnutý čas od 00:00 -99:99

**(15) okno „incline“**

Ukazuje hodnotu zdvihu od 1-16%

**(16) „music“ tlačítko**

Zmáčknete toto tlačítko pro aktivaci hudby, jakmile ho zmáčknete znovu, hudba se vypne.

**3.2 Začátek cvičení**

Stroj zapnete zapojením do zásuvky a zapnutím vypínače, který je umístěn zepředu pásu pod motorem. Ujistěte se, že jste si připili na oděv bezpečnostní klíč. Pokud klíč nebude připnutý, pás se nerozběhne. Jakmile je pás zapnut, všechny okna na displeji se na krátký čas rozsvítí.

**3.3 Osobní kontrola**

Pokud používáte pás poprvé, je nutné, abyste provedli kontrolu:

- Odstraňte bezpečnostní klíč, zmáčknete tlačítko MODE a podržte jej, pak vložte znovu bezpečnostní klíč, stroj se přepne do režimu sebekontroly. V tomto modu, zmáčknete tlačítko START/STOP pro provedení kontroly.

### 3.4 Operace pro rychlý start

1. zmáčkněte tlačítko *START/STOP* pro obnovení displeje (pokud již není zapnutý). Upozornění: Připevněním bezpečnostního klíče computer také aktivujete.
2. Zmáčkněte tlačítko *START/STOP* pro začátek cvičení, pohyb začne na hodnotě rychlosti 1.0 km/hod, pak nastavte požadovanou rychlost pomocí tlačítek + nebo -. Můžete také změnit rychlost pomocí rychlotlačítek rychlosti (3, 6, 9 a 12). Můžete také nastavovat rychlost pomocí tlačítek na rukojetích.
3. Pro zpomalení pásu, zmáčkněte a držte tlačítko „-“. Můžete také použít rychlotlačítka rychlosti 3,6,9,12.
4. Při běhu zmáčknutím tlačítka *START/STOP*, bude pás postupně zpomalovat, pokud běžíte rychlostí vyšší než 3,5 km/hod, pokud pod 3,5 km/hod, pás zastaví ihned.
5. při běhu – pokud zmáčknete tlačítko *CLEAR* všechny hodnoty kromě rychlosti se vymažou na nulu a dostanete se do manuálního nastavení.
6. pro zastavení pásu opět zmáčkněte tlačítko *START/STOP*.

### 3.5 Funkce zdvihu

- Zdvih může být nastavován kdykoliv, když je pás v pohybu
- Hodnota zdvihu je od 1 do 16
- Pomocí tlačítek UP nebo DOWN dosáhnete požadované hodnoty. Můžete také použít rychlotlačítka 3,6,9, kterými také nastavujete % zdvihu.
- Můžete nastavit zdvih také tlačítka na rukojetích.
- Na displeji se zobrazí hodnota zdvihu v procentuálním vyjádření.
- Zdvih zůstane v pozici, ve které byl pás vypnut.

### 3.6 Tepová frekvence v rukojetích

Tepová frekvence je zobrazena na displeji v tepech za minutu při cvičení. Musíte se držet oběma rukama senzorů tepové frekvence. Hodnota se zobrazuje na vrchním displeji, pokud computer dostane signál z rukojetí.

### 3.7 Zobrazení kalorií

Computer načítá kalorie spálené při cvičení.

Upozornění: tyto hodnoty nemohou být použity pro lékařské účely, slouží pouze pro orientaci a srovnání různých cvičení.

## 3.8 Složení a rozložení pásu

### 3.8.1 složení

Nejdříve, zvedněte zadní část pásu rukama, dokud neuslyšíte lehký zvuk, který znamená, že skládací systém je zamknutý. Běžecská plocha nemůže být nyní otočena do opačného směru.

### 3.8.2 rozložení

Dejte pás na širokou plochu, kde chcete běhat.

### 3.8.3 Přeprava

Opatrně nahněte pás na zadní část s kolečky, uchopte obě dvě strany a posunujte pás.

## 3.9 Programové nastavení

Tento pás nabízí 3 uživatelské programy (C1, C2, C3) a 12 přednastavených programů (P1,P2, P3.....P12, viz grafy níže). Prvních 8 programů P1 to P9) jsou pouze pro rychlost, 3 další (P10 až P12) jsou kombinované programy rychlosti a zdvihu. Buďte opatrní, pokud používáte tyto 3 programy, jsou určeny pro pokročilé běžce. Děti do 16 let by neměly tyto 3 programy používat.

Každý přednastavený program má maximální úroveň rychlosti, která je zobrazena, když vyberete požadované cvičení. Rychlost, které postupně dosáhnete je zobrazena v okně rychlosti. Každý program má různé systémy změny rychlosti.

## 3.10 Výběr programu

- Ujistěte se, že pás je zastavený. Pokud ne, jednoduše zmáčkněte tlačítko ‘clear/set’ pro restartování. Zmáčkněte tlačítko MODE pro výběr programu (P1, P2 ...P25), pak zmáčkněte tlačítko ‘START/STOP’ pro začátek cvičení.
- Okno rychlosti nyní bude ukazovat přednastavenou rychlost vybraného programu
- Každý program bude trvat 10 minut. Po každé minutě programu se bude rychlost měnit automaticky, nebo jí také můžete změnit manuálně. 3 sekundy před koncem programu computer zapípá a pás se vypne.

## 3.11 Uživatelský program

Po vymazání hodnot, vyberte C1, C2 nebo C3 pomocí tlačítka MODE. Pak zmáčkněte tlačítko ‘clear/set’, okna pro čas a rychlost budou blikat. (Upozornění: Okno zdvihu bude ukazovat dočasně čas).

Zmáčkněte tlačítko MODE pro nastavená času s výchozí hodnotou 30 minut ( čas se bude měnit každé 2 minuty). Pomocí tlačítek + a - nastavíte rychlost v každém časovém intervalu. Zopakujte tyto dva kroky dokud nenastavíte všechny parametry.

Pak zmáčkněte tlačítko“START/STOP”, pás se rozběhne dle vytvořeného programu. (Upozornění: Program se navždy uloží do paměti pásu).

## 1-5. walking and jogging programs

program	1. primary 1					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	2	3	2	1	STOP
program	2. primary 2					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	2	1	STOP
program	3. walking					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-20 MIN	21-25MIN	26-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	5	3	STOP
program	4. jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	4	6	3	2	STOP
program	5. incline jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1KM/0%	4KM/4%	6KM/10%	3KM/4%	2KM/2%	STOP

## 6-10. long-distance runner

program	6. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	4	5	3	1	STOP
program	7. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	5	6	3	1	STOP
program	8. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	3	1	STOP
program	9. runner4 (AGE30-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	8	3	STOP
program	10. runner5 (AGE25-30)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	6	9	4	1	STOP

## 11-15. middle-distance runner

program	11. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8 MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/5%	4/5%	5/5%	3/5%	1/0%	STOP
program	12. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/6%	5/6%	6/6%	3/6%	1/0%	STOP
program	13. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/8%	7/8%	11/8%	3/8%	1/0%	STOP
program	14. runner4 (AGE30-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/9%	7/9%	12/9%	3/9%	1/0%	STOP
program	15. runner5 (AGE25-30)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/10%	7/10%	12/10%	3/10%	1/10%	STOP

## 16-20. short-distance runner

program	16. runner1 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	4	4	7	9	12	3	STOP
program	17. runner2 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	5	8	10	13	3	STOP
program	18. runner3 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	5	9	10	14	4	STOP
program	19. runner4 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	4/3%	7/6%	9/10%	4/3%	4/0%	STOP
program	20. runner5 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	4	7	12	12	4	STOP

## 21-25. landy exerciser

program	21. runner1 (AGE55-60)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	4	5	5	4	2	STOP
program	22. runner2 (AGE50-55)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	3	4	5	6	7	STOP
program	23. runner3 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN

rychlost/sklon	2	4	6	8	7	5	STOP
program	24. runner4 (AGE35–45)						
čas	1 MIN	2–8MIN	9–15MIN	16–22MIN	23–28MIN	29–30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/9%	4/9%	6/9%	8/9%	5/9%	3/9%	STOP
program	25. runner5 (AGE20–35)						
čas	1 MIN	2–8MIN	9–15MIN	16–22MIN	23–28MIN	29–30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/10%	4/10%	6/10%	8/10%	6/10%	5/10%	STOP

## 4. Údržba

Je třeba provádět údržbu pro udržení pásu v provozu schopném stavu. Je nutné udržovat pás a podložku v čistotě.

**UPOZORNĚNÍ: PODLAHA MŮŽE HRÁT HLAVNÍ ROLI VE FUNKCI A ŽIVOTNOSTI VAŠEHO PÁSU A TO JE TAKÉ PROČ DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ MAZAT TUTO ČÁST. POKUD SE NEBUDE PÁS MAZAT, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PÁSU A NA TUTO ZÁVADU NEMŮŽETE UPLATNIT REKLAMACI.**

**UPOZORNĚNÍ: ODPOJTE PÁS ZE ZÁSUVKY EL. NAPĚTÍ PŘED ÚDRŽBOU**

**UPOZORNĚNÍ: ZASTAVTE PÁS PŘED SKLÁDÁNÍM**

### 4.1 Hlavní čištění

- Pomocí měkkého, vlhkého hadru utřete rohy pásu a plochu mezi rohy pásu a rámem. Vrchní část pásu můžete omývat vodou s jemným mýdlem pomocí kartáče. Toto čištění provádějte jednou měsíčně. Nechte pás vyschnout před použitím.
- Nejméně jednou měsíčně vysajte pod pásem pro zamezení vzniku nánosů prachu. Jednou ročně odstraňte kryt motoru a vysajte špínu na motoru.

### 4.2 Hlavní péče

- Zkontrolujte všechny části před použitím
- Pokud jsou jakékoliv části poškozeny, ihned je vyměňte.
- Nikdy nepoužívejte pás, pokud je jeho část poškozena. Ihned kontaktujte prodejce.

**DÁVEJTE POZOR, ABYSTE CHRÁNILI KOBEREK A PODLAHU POD PÁSEM** v případě vytečení. Tento produkt je stroj, který obsahuje pohyblivé části a ty musí být mazány – a také pak mohou vytéct.

### 4.3 Mazání pásu/desky/koleček

Měli byste pás namazat přibližně po 40 hodinách provozu. Doporučujeme mazat desku podle tohoto postupu:

Občasné používání (méně než 3 hodiny týdně) – každých 6 měsíců

Střední používání (3-5 hodin týdně) – každé 3 měsíce

Časté používání (více než 5 hodin týdně) – každých 6-8 týdnů.

Postup mazání:

- použijte měkkou, suchou hadru pro utření plochy mezi pásem a deskou.
- Roztáhněte olej na vnitřní plochu pásu a desky rovnoměrně (ujistěte se, že stroj je vypnutý a vytáhnutý ze zásuvky).
- Pravidelně namažte přední a zadní kolečka pro udržení ve výkonu.

Pokud pás, desku a kolečka udržujete v čistotě, můžete očekávat, že další mazání bude třeba provést po 1200 hodinách.

### 4.4 Jak zkontrolovat, že běžecká plocha je správně namazaná?

1. Odpojte pás ze zásuvky el. Napětí.
2. Složte pás do skladovací pozice.
3. Sáhnete na zadní plochu běžecké plochy.

Pokud je plocha hladká, když se ji dotknete, pak ji není třeba mazat.

Pokud je plocha suchá na dotek, použijte silikonový olej pro namazání


**Doporučujeme použít silikonový olej ve spreji.**

### 4.5 Seřízení pásu

Nastavení napnutí pásu je velmi důležité pro běžce, aby byla zajištěna hladká, stabilní běžecká plocha.

Nastavení se musí dělat z pravého a levého zadního kolečka, pomocí imbusového klíče, který je součástí balení.

Nastavovací šroub je umístěn na konci nožních stupňů jak je ukázáno na obrázku níže:



**Upozornění: Nastavení se provádí přes malý držák na krytkách.**

Dotáhněte zadní kolečko pouze pro prevenci proklouznutí na předním kolečku. Otočte oběma – pravým i levým šroubem ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte správné napnutí pásu.

NEPŘETAHUJTE JEJ – přetažení může způsobit poškození pásu a následné poškození ložisek.

## 4.6 Nastavení pásu do středu

Tento pás je vyroben tak, aby běžecký pás byl ve středu. Je normální pro nějaké pásy, že utíkají do jedné strany, pokud pás běží bez běžce. Po několika minutách použití, pás musí mít tendenci jít do středu. Pokud během použití, se pás stále pohybuje do strany, je třeba jej nastavit. Následujte tento postup:

▲ Nejdříve nastavte rychlost na nejnižší úroveň

▲ Pak zkontrolujte, do které strany pás ubíhá

Pokud pás ubíhá doprava, dotáhněte pravý šroub a uvolněte levý šroub pomocí 6 mm imbusového klíče, dokud nebude pás v centru. Pokud pás ubíhá doleva, dotáhněte levý šroub a povolte pravý šroub pomocí 6mm imbusového klíče, dokud není pás ve středu. Pokud pás nastavujete imbusovým klíčem, je důležité, abyste nastavovali v intervalu poloviny otočení. Přetažení pásu může způsobit poškození.



## 5. PROBLÉMY

Tento pás je vyroben tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu el. Proudem. Stroj se automaticky vypne, pokud by mělo dojít k poškození.

Pokud pás nepracuje správně, jednoduše jej vypněte a počkejte 1 minutu, pak jej zase zapněte.

Pokud ani pak nepracuje správně, proveďte kontrolu – viz bod 4.3 pro určení poruchy.

**Před jakoukoliv opravou nezapomeňte pás odpojit od zásuvky!**

**Nepoužívejte přídatné vodiče, může dojít k poškození.**

### 5.1 Signály upozornění

#### E1: žádná odezva z kontrolní jednotky nebo senzoru rychlosti

1. zkontrolujte všechny kabely a ujistěte se, že konektory jsou zapojeny – mezi jednotkou motoru a displejem.
2. Zkontrolujte, zda senzor rychlosti a magnet jsou ve správném postavení a nejsou na magnetu žádné překážky. (magnet je umístěn na předním kolečku v blízkosti řemene motoru).
3. pokud se běžecký pás pohybuje, pak zobrazení chyby E1 znamená výměnu senzoru rychlosti.
4. Pokud se pás nepohybuje, vyměňte kontrolní jednotku.

**E2: problémy kontrolní jednotky**

1. vyměňte kontrolní jednotku
2. Zkontrolujte spoje kabelů

**E3: ochrana před zvýšením rychlosti (Náhlé zvýšení rychlosti pásu).**

1. Zkontrolujte senzor rychlosti a magnet, zda jsou ve správné pozici a na magnetu nejsou žádné překážky.
2. Zkontrolujte spoje kabelů na kontrolní jednotce.
3. Vyměňte senzor rychlosti
4. Vyměňte kontrolní jednotku.

**E4: porucha zdvihu**

1. Vyměňte motor zdvihu.
2. Pokud problém přetrvává, vyměňte kontrolní jednotku.

**Jakmile se zobrazí varovné signály, jednoduše zmáčkněte tlačítko 'CLEAR' pro vymazání a zkuste to znovu.**

**Bez proudu**

1. Zkontrolujte pojistky ( jsou umístěny na kontrolní jednotce pod krytem motoru vedle vypínače).
2. Zkontrolujte zásuvku ( zapněte do zásuvky jiný stroj, abyste se ujistili, že zásuvka funguje správně).
3. Zkontrolujte kabel (tuto činnost musí provést elektrikář).

## 6. CVIČEBNÍ INSTRUKCE

**UPOZORNĚNÍ:** před začátkem jakéhokoliv cvičení konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. Toto je důležité hlavně pro osoby starší 45 let nebo pro osoby s existujícími zdravotními problémy.

**Hodnota tepové frekvence není určena pro lékařské účely. Různé faktory, jako jsou pohyb po pásu, mohou způsobit chyby při přenosu hodnot. Hodnota tepové frekvence slouží pro srovnání tepové frekvence jednoho uživatele v čase.**

Schopnost vašeho srdce a plic a jak účinně je kyslík rozváděn krví do svalů, to jsou důležité faktory vaší výkonnosti. Funkce vašich svalů je závislá na kyslíku, který dodává energii pro denní aktivity – nazývána aerobní aktivitou. Když jste fit, vaše srdce nemusí pracovat tak těžce.

Jak můžete vidět, vaše kondice se postupně cvičením zlepšuje a vy se cítíte zdravější a spokojenější.


## 7. Seznam dílů a detailní nákres:

Č.	Popis	Mn.
1	Základní rám	1
2	Hlavní rám	1
3	Pravý sloup	1
4	Levý sloup	1
5	Madlo	2
6	Propojovací tyč	1
7	Motor	1
8	Rám zdvihového motoru	1
9	Levý propojovací set	1
10	Pravý propojovací set	1
11	Upevňovací hák	1
12	Držák	2
13	Deska běžecké plochy	1
14	Řemen	1
15	Přední válec	1
16	Zadní válec	1
17	Běžecký pás	1
18	Píst	2
19	Motor	1
20	Zdihový motor	1
21	Spínač	1
22	Magnetický kroužek	1
23	Zástrčka	1
25	Reproduktor	2
26	Horní kryt computeru	1
27	Spodní kryt computeru	1
28	Computer	1
29	Upevňovací šroub senzoru tep. frekvence	4
30	Pogumované madlo	2
31	Tlačítko rychlosti na madle	1
32	Tlačítko zdvíhu na madle	1
33	Kryt motoru	1
34	Levá bočnice	1
35	Trubka 40*80	2
36	Kryt předního rámu	2
37	Levá koncovka	1
38	Pravá koncovka	1
39	Pružinová podložka	4
40	Bezpečnostní klíč	1
41	Podložka desky	4
42	Pohyblivé kolečko Φ60*25	4
43	Tyč 30*60	2
44	Těsnící kroužek	6
45	ochranu kabelu	2
46	Nastavitelná noha	4
47	Transportní kolečko	2
48	Klip	1

Č.	Popis	Mn.
57	Propojovací kabel základního rámu	1
58	Propojovací kabel senzoru tep. frekvence 1	1
59	Propojovací kabel senzoru tep. frekvence 2	1
60	Propojovací kabel senzoru tep. frekvence 3	2
61	Propojovací kabel tlačítka rychlé volby 1	2
62	Propojovací kabel tlačítka rychlé volby 2	2
63	Propojovací kabel senzoru rychlosti	1
64	Hlavní kontrolní deska	1
65	Senzor bezpečnostního klíče	1
66	Deska zesilovače	1
67	Konektor audio systému	1
68	Folie počítače	1
69	Folie tlačítek	1
70	Šroub M8*50	1
71	Šroub M10*95	1
72	Šroub M10*65	1
73	Šroub M10*15	2
74	Šroub M10*55	
75	Šroub M8*60	4
76	Šroub M8*40	3
77	Šroub M8*35	2
78	Šroub M8*25	2
79	Šroub M8*16	2
80	Šroub M8*55	1
81	Šroub M8*80	2
82	Jistící šroub M8*16	4
83	Jistící šroub M8*12	2
84	Šroub M4*8	2
85	Šroub M4*16	2
86	Šroub M8*25	4
87	Šroub M8*35	4
88	Šroub ST4.2*25	4
89	Šroub ST4.2*16	4
90	Šroub ST4.2*13	5
91	Šroub ST4.2*13	9
92	Šroub ST4.2*13	4
93	Matice M8	20
94	Matice M10	2
95	Plochá podložka φ8	37
96	Plochá podložka φ10	4
97	Podložka φ10	6
98	Šroub M3*8	11
99	Šroub M5*15	2
100	Šroub M4*12	16
101	Šroub M3*8	4
102	Upevňovací pásek	4
103	Pravá bočnice	1



49	Tyč	2
50	Držák lahve	1
51	Levý reproduktor	1
52	Pravý reproduktor	1
53	R-Klip	1
54	Kontrolní deska motoru	1
55	Nálepka motoru	1
56	Propojovací kabel computeru	1



104	MP3 propojovací kabel	1
105	Propojovací kabel reproduktorů	1
106	Napájecí kabel	1
107	Filtr	1
108	AC napájecí kabel (černý)	1
109	AC napájecí kabel (červený)	1
110	Zemnicí kabel (žlutozelený)	1



# 8.Složení

## INSTALLATION GUIDE





## Zahřívací / Strečinková cvičení

Úspěšné cvičení začíná zahřívacími cvičeními a končí zklidňujícími cvičeními. Zahřívací cvičení připraví vaše tělo na následující nároky při cvičení. Díky zklidňujícím cvičením se vyhnete svalovým problémům. Dále zde naleznete popisy cvičení pro rozehtání a zklidnění. Mějte, prosím, na paměti následující body:


- Opatrně rozehtejte každou svalovou skupinu, cvičení budou trvat 5 až 10 minut. Cvičení jsou prováděna správně, jestliže cítíte příjemný tah v odpovídajících svalech.
- Rychlost nehraje žádnou roli během protahovačích cvičení. Je nutné se vyvarovat rychlým a trhavým pohybům.

### **PROTAŽENÍ KRKU**

Ukloňte hlavu doprava až ucítíte v krku tlak. Pomalu pokládejte hlavu dolů k hrudníku v polokruhu a poté vytočte hlavu doleva. Znovu ucítíte příjemný tah v krku. Individuálně můžete toto cvičení několikrát opakovat.



1



2

### **CVIČENÍ OBLASTI RAMEN**

Zvedejte střídavě levé a pravé rameno nebo obě ramena najednou. pravé rameno alebo obe ramená naraz.

### **PROTAŽENÍ PAŽÍ**

Protahuje levou a pravou paži střídavě směrem nahoru ke stropu. Ucítíte tlak na pravé a levé straně. Toto cvičení několikrát opakujte.



3

### **PROTAŽENÍ STEHNA**

Opřete se jednou rukou o stěnu, poté přitáhněte pravou nebo levou nohu dozadu, co nejbliže hýždím. Ucítíte příjemný tah v předním stehnu. Vydržte v této pozici pokud možno 30 sekund a opakujte toto cvičení dvakrát na každou nohu.



**VNITŘÍ PROTAŽENÍ STEHNA**


Posadte se na zem, kolena směřují k zemi. Přitáhněte chodidla co nejbližší k tříslům. Nyní tlačte kolena k zemi. Vydržte v této pozici pokud možno 30-40 sekund. **4**

**DOTEK PRSTŮ NA NOZE**



Pomalou ohněte trup k zemi a snažte se dotknout rukama svých chodidel. Ohněte se co nejnižší to jde. Vydržte v této pozici pokud možno 20-30 sekund.

**5****CVIČENÍ NA KOLENA**

Posadte se na zem a natáhněte pravou nohu. Ohněte levou nohu a umístěte chodidlo na stehno pravé nohy. Nyní se pokuste pravou paží dosáhnout na pravé chodidlo. Vydržte v této pozici pokud možno 30-40 sekund.

**6****PROTAŽENÍ LÝTKA/ACHILLOVY PATY**

Opřete se oběma rukama o zeď a přeneste na ni všechnu váhu těla. Poté vysuňte levou nohu dozadu a střídejte ji s pravou nohou. Tímto protahujete zadní část nohy. Vydržte v pozici pokud možno 30-40 sekund.

**8****7**

## Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky:

- záruku 5 let na rám a jeho části
- záruku 2 roky na ostatní díly

### Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový řemen, opotřebení tlačítek na computeru)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na

životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

### Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



**MASTER SPORT s.r.o.**  
 Provozní 5560/1B  
 722 00 Ostrava-Třebovice  
 Czech Republic  
[servis@mastersport.cz](mailto:servis@mastersport.cz)



# MOTOROVÝ BEŽECKÝ PÁS

## MASTER® F-15

MAS-F15-black



**UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL**



Tento výrobok má vysoký odber el. prúdu, nezapájajte ho preto do rovnakej zásuvky ako ostatné domáce spotrebiče s väčším odberom, ako je napríklad klimatizácia atď.  
Uistite sa, že istič je na 10 A a používajte zásuvku iba pre tento stroj!

**Upozornenie** – Prečítajte si celý návod pred použitím pásu.

Pre predĺženie životnosti pásu je treba vykonávať pravidelnú údržbu. Nevykonávanie pravidelnej údržby môže znížiť záruku.

## 1. Dôležité bezpečnostné upozornenie

**Nebezpečie** – aby ste zamedzili možnosti vzniku el. šoku, vždy odpojte stroj zo zásuvky po cvičení, pri čistení alebo pri vykonávaní údržby.

POUŽÍVAJTE IBA DANÝ KÁBEL EL. NAPÄTIA. NEPOUŽÍVAJTE NESPRÁVNE ADAPTÉRY ALEBO INAK UPRAVOVANÉ KÁBLE.

- Umiestnite pás na rovnú a pevnú podlahu, zapojte do zásuvky s napätím 220-240 V (50/60Hz), s uzemnením.
- Nepokladajte pás na koberec s vysokým chlpm. Môže dôjsť k poškodeniu ako koberca tak stroja.
- Za strojom musí byť voľný minimálne 1 meter.
- Pri použití dajte pás na rovnú a pevnú podlahu.
- Nikdy nenechávajte deti na alebo v blízkosti pásu.
- Uistite sa, že keď bežíte, máte zapnutý bezpečnostný kľúč na odeve. Je to pre vašu bezpečnosť, pokiaľ by ste spadli alebo sa dostali moc dozadu na pás. Pri odopnutí bezp. kľúča pás zastaví.
- Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Nikdy necvičte na stroji, pokiaľ má poškodený kábel či konektor.
- Nenechávajte kábel pri horúcich plochách.
- Nepoužívajte stroj, pokiaľ boli použité aerosólové spreje alebo pokiaľ je v miestnosti nedostatok kyslíku. Iskry z motoru môžu zapáliť vysoko horľavé produkty.
- Nikdy nekvapkajte alebo nekladajte žiadne predmety do otvorených častí.
- Pás je vhodný iba na domáce použitie, nie je určený pre dlhotrvajúce používanie.

- Pre odpojenie pásu – vypnite všetky kontrolky do OFF pozície, odstráňte bezpečnostný kľúč a potom vytiahnite kábel zo zásuvky.
- Senzory tepovej frekvencie nie sú určené pre lekárske účely. Rôzne faktory, vrátane pohybu užívateľov môžu spôsobiť nepresnosti v meraní tepovej frekvencie. Senzory tepovej frekvencie sú určené iba pre cvičebné účely pre určené vývoje tepovej frekvencie pri cvičení.
- Pri nastupovaní a vystupovaní z pásu používajte bočné stupy, je to pre vašu bezpečnosť.
- Používajte športovú obuv s pevnou pätou. Doporučujeme používať bežeckú obuv. Topánky s vysokým podpätkom, látkové topánky, sandále či bosé nohy nie sú vhodné pri používaní pásu.
- Prevádzková teplota: 5 – 40 °C.  
Po použití vytiahnite bezpečnostný kľúč.

## 1.1 DÔLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMÁCIE


### POZOR!

- NIKDY nepoužívajte neuzemnenú zásuvku el. napätia pre tento stroj. Dajte zástrčku preč od pohyblivých častí pásu, vrátane zdvíhacieho mechanizmu a transportných koliesok.
- NIKDY neodstraňujte žiadny kryt bez predchádzajúceho vypnutia zo zásuvky el. napätia.
- NIKDY nevystavujte pás dažďu či vlhku. Tento stroj nie je určený pre vonkajšie použitie, nedávajte ho do blízkosti bazénu či iného prostredia s vysokou vlhkosťou.

## 1.2 DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím stroja si najskôr prečítajte tento návod na použitie.
- Zmeny v rýchlosti či zdvihu nemôžu prebiehať okamžite. Nastavte si vašu požadovanú rýchlosť na computeri. Computer bude meniť rýchlosť postupne.
- Buďte opatrný, pokiaľ pri behaní na páse robíte aj iné činnosti, ako je napr. sledovanie televízie, čítanie apod. môže to spôsobiť stratu rovnováhy a následné zranenie.
- Aby ste zamedzili strate rovnováhy NIKDY nenastupujte či nevystupujte z pásu, keď je v pohybe. Pás začína na veľmi nízkej rýchlosti. To umožní jednoduchý nástup na pás.
- Vždy sa držte rukovätí, keď manipulujete s computrom.
- Tento stroj je dodávaný s bezpečnostným kľúčom. Vytiahnutý bezpečnostný kľúč ihneď zastaví pás, automaticky sa vypne. Pre návrat opäť pripevnite bezpečnostný kľúč.
- Netlačte nadmerným tlakom na tlačidlá na computri. Stačí malý tlak.

**Rýchlosť pásu je od 1.0-16 km/hod.**



## 2. HLAVNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hlavný účel: cvičenie, udržanie kondície

Tento stroj je určený iba pre domáce použitie

Nepretržitý čas behu: < 2 hodiny, nesmie byť menej ako 1 hodina medzi dvomi bežecými časmi

Ako náhle je pás v chode 1 mesiac alebo 40 hodín, doplňte prosím 20 ml silikónového oleja na dosku pod pás.

Funkcie: rýchlosť, čas, vzdialenosť, tepová frekvencia, kalórie

Displej: LED

Príkonnosť motoru: ≤1500W

Motor: 2.0hp

Prevádzková teplota: 5-40 °C

Rýchlosť: 1 ~ 12km/h

Bežecká plocha: 400\*1200mm

Hmotnosť: 65 kg

Čas: 0:00-99:59 (minúty : sekundy)

Vzdialenosť: 0.00~9.99 km


Kalórie: 0.00~999 kalórii

Rozmery: 1650\*700\*1350mm

Nosnosť: 110 kg

## 3. Prevádzkové pokyny

### 3.1 Tlačidlá computera



**(1) “bezpečnostný kľúč”**

V urgentných prípadoch potiahnite za kľúč, stroj sa ihneď zastaví.

**DÔLEŽITÉ: pás nefunguje, pokiaľ nie je bezpečnostný kľúč na mieste.**

Pred zapnutím pásu, pripevnite magnetický kľúč na panel displeja a klip si pripevnite na oblečenie – v oblasti pásu. Pokiaľ je bezp. kľúč vytrhnutý, automaticky sa zastaví. Keď pás nepoužívate, bezpečnostný kľúč vytiahnite.

Skladujte bezp. kľúč na bezpečnom mieste – mimo dosah detí.

**(2) Tlačidlo “clear/set”**

V prípravnej fáze (nebežíte):

Stlačte toto tlačidlo pre vymazanie všetkých hodnôt

Stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy a funkcie času, vzdialenosti a kalórií môžu byť nastavené. Pomocou tlačidiel + a – nastavte hodnoty času, vzdialenosti či kalórií. Potom stlačte tlačidlo START/STOP a pás sa rozbehne rýchlosťou 1.0 km/hod. Nastavená hodnota sa bude odpočítavať k nule. Ako náhle dosiahne nuly, pás sa zastaví.

Pokiaľ bežíte: stlačte tlačidlo CLEAR/SET a všetky hodnoty sa vymažú na nulu okrem rýchlosti.

**(3) Tlačidlo “start/stop”**

V prípravnej fáze stlačte toto tlačidlo a pás sa rozbehne rýchlosťou 1.0 km/hod. Pokiaľ pás beží rýchlosťou vyššou ako 3,5 km/hod, bude sa spomaľovať a potom zastaví. V tomto zastavovacom procese nebude fungovať žiadne iné tlačidlo. Pokiaľ pás beží rýchlosťou nižšou ako 3,5 km/hod, zastaví ihneď.

**(4) rýchlotlačidlo rýchlosti “speed shortcut key” zdvihu “incline shortcut key”**

Pri behu stlačte tieto tlačidlá pre nastavenie rýchlosti či zdvihu.

**(5) tlačidlo “mode”**

V prípravnej fáze stlačte toto tlačidlo pre výber programu.

**(6) tlačidlo down (-)**

Pri nastavovaní hodnôt bude pomocou tohto tlačidla hodnota znížená.

**(7) tlačidlo „Speed up“ – zvýšenie rýchlosti**

Pri behu zvýšite o jednotku rýchlosť.

**(8) tlačidlo „up“**

Pri nastavovaní hodnôt bude pomocou tohto tlačidla hodnota zvýšená

**(9) tlačidlo „speed down“ – zníženie rýchlosti**

Pri behu znížite rýchlosť o jednotku.

#### **(10) okno „pulse“ – tepová frekvencia**

Ukazuje aktuálnu tepovú frekvenciu.

#### **(11) okno „Speed“**

Ukazuje aktuálnu rýchlosť od 1km/h-16km/h.

#### **(12) okno „cal/pro“**

Ukazuje kalórie od 0-999 kalórií.

#### **(13) okno „distance“**

Ukazuje ubehnutú vzdialenosť od 0 km-9.99km.

#### **(14) okno „time“**

Ukazuje ubehnutý čas od 00:00 -99:99.

#### **(15) okno „incline“**

Ukazuje hodnotu zdvihu od 1-16%

#### **(16) „music“ tlačidlo**

Stlačte toto tlačidlo pre aktiváciu hudby, ako náhle ho stlačíte znovu, hudba sa vypne.

### **3.2 Začiatok cvičenia**

Stroj zapnete zapojením do zásuvky a zapnutím vypínača, ktorý je umiestnený spredu pásu pod motorom. Uistite sa, že ste si pripili na odev bezpečnostný kľúč. Pokiaľ kľúč nebude pripnutý, pás sa nerozbehne. Ako náhle je pás zapnutý, všetky okná na displeji sa na krátky čas rozsvietia.

### **3.3 Osobná kontrola**

Pokiaľ používate pás prvýkrát, je nutné, aby ste urobili kontrolu:

- Odstráňte bezpečnostný kľúč, stlačte tlačidlo MODE a podržte ho, potom vložte znovu bezpečnostný kľúč, stroj sa prepne do režimu sebakontroly. V tomto móde, stlačte tlačidlo START/STOP pre prevedenie kontroly.

### **3.4 Operácie pre rýchly štart**

1. Stlačte tlačidlo *START/STOP* pre obnovenie displeja (pokiaľ už nie je zapnutý). Upozornenie: Pripevnením bezpečnostného kľúča computer tiež aktivujete.

2. Stlačte tlačidlo *START/STOP* pre začiatok cvičenia, pohyb začne na hodnote rýchlosti 1.0 km/hod, potom nastavte požadovanú rýchlosť pomocou tlačidiel + alebo -. Môžete tiež zmeniť rýchlosť pomocou rýchlotlačidiel rýchlosti (3, 6, 9 a 12). Môžete tiež nastavovať rýchlosť pomocou tlačidiel na rukovätiach.
3. Pre spomalenie pásu, stlačte a držte tlačidlo „-“. Môžete tiež použiť rýchlotlačidlá rýchlosti 3,6,9,12.
4. Pri behu stlačením tlačidla *START/STOP*, bude pás postupne spomaľovať, pokiaľ bežíte rýchlosťou vyššou ako 3,5 km/hod, pokiaľ pod 3,5 km/hod, pás zastaví ihneď.
5. Pri behu – pokiaľ stlačíte tlačidlo *CLEAR* všetky hodnoty okrem rýchlosti sa vymažú na nulu a dostanete sa do manuálneho nastavenia.
6. Pre zastavenie pásu opäť stlačte tlačidlo *START/STOP*.

### 3.5 Funkcie zdvihu

- Zdvih môže byť nastavovaný kedykoľvek, keď je pás v pohybe
- Hodnota zdvihu je od 1 do 16
- Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN dosiahnete požadované hodnoty. Môžete tiež použiť rýchlotlačidlá 3,6,9, ktorými tiež nastavujete % zdvihu.
- Môžete nastaviť zdvih tiež tlačidlami na rukovätiach.
- Na displeji sa zobrazí hodnota zdvihu v percentuálnom vyjadrení.
- Zdvih zostane v pozícii, v ktorej bol pás vypnutý.

### 3.6 Tepová frekvencia v rukovätiach

Tepová frekvencia je zobrazená na displeji v tepoch za minútu pri cvičení. Musíte sa držať obidvoma rukami senzorov tepovej frekvencie. Hodnota sa zobrazuje na vrchnom displeji, pokiaľ computer dostane signál z rukovätí.

### 3.7 Zobrazenie kalórií

Computer načíta kalórie spálené pri cvičení.

Upozornenie: tieto hodnoty nemôžu byť použité pre lekárske účely, slúžia iba pre orientáciu a porovnanie rôznych cvičení.

### 3.8 Zloženie a rozloženie pásu

#### 3.8.1 Zloženie

Najskôr, zdvihnite zadnú časť pásu rukami, pokiaľ nezačujete ľahký zvuk, ktorý znamená, že skladací systém je zamknutý. Bežecká plocha nemôže byť teraz otočená do opačného smeru.

### 3.8.2 Rozloženie

Dajte pás na širokú plochu, kde chcete behať.

### 3.8.3 Preprava

Opatrne nahnite pás na zadnú časť s kolieskami, uchopte obidve strany a posunujte pás.

## 3.9 Programové nastavenie

Tento pás ponúka 3 užívateľské programy (C1, C2, C3) a 12 prednastavených programov (P1,P2, P3.....P12, vid' grafy nižšie). Prvých 8 programov P1 to P9) je iba pre rýchlosť, 3 ďalšie (P10 až P12) sú kombinované programy rýchlosti a zdvihu. Buďte opatrný, pokiaľ používate tieto 3 programy, sú určené pre pokročilých bežcov. Deti do 16 rokov by nemali tieto 3 programy používať.

Každý prednastavený program má maximálnu úroveň rýchlosti, ktorá je zobrazená, keď vyberiete požadované cvičenie. Rýchlosť, ktorú postupne dosiahnete je zobrazená v okne rýchlosti. Každý program má rôzne systémy zmeny rýchlosti.

### 3.10 Výber programu

- Uistite sa, že pás je zastavený. Pokiaľ nie, jednoducho stlačte tlačidlo 'clear/set' pre reštartovanie. Stlačte tlačidlo MODE pre výber programu (P1, P2 ...P25), potom stlačte tlačidlo 'START/STOP' pre začiatok cvičenia.
- Okno rýchlosti teraz bude ukazovať prednastavenú rýchlosť vybraného programu
- Každý program bude trvať 10 minút. Po každej minúte programu sa bude rýchlosť meniť automaticky, alebo ju tiež môžete zmeniť manuálne. 3 sekundy pred koncom programu computer zapípa a pás sa vypne.

### 3.11 Užívateľský program

Po vymazaní hodnôt, vyberte C1, C2 alebo C3 pomocou tlačidla MODE. Potom stlačte tlačidlo 'clear/set', okna pre čas a rýchlosť budú blikať. (Upozornenie: Okno zdvihu bude ukazovať dočasne čas).

Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie času s východnou hodnotou 30 minút ( čas sa bude meniť každé 2 minúty)

Pomocou tlačidiel + a - nastavíte rýchlosť v každom časovom intervale.

Zopakujte tieto dva kroky pokiaľ nenastavíte všetky parametre.

Potom stlačte tlačidlo "START/STOP", pás sa rozbehne podľa vytvoreného programu. (Upozornenie: Program sa navždy uloží do pamäti pásu).

1-5. walking and jogging programs

program	1. primary 1					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	2	3	2	1	STOP
program	2. primary 2					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	2	1	STOP
program	3. walking					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-20 MIN	21-25MIN	26-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	5	3	STOP
program	4. jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	4	6	3	2	STOP
program	5. incline jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1KM/0%	4KM/4%	6KM/10%	3KM/4%	2KM/2%	STOP

6-10. long-distance runner

program	6. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	4	5	3	1	STOP
program	7. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	5	6	3	1	STOP
program	8. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	3	1	STOP
program	9. runner4 (AGE30-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	8	3	STOP
program	10. runner5 (AGE25-30)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	6	9	4	1	STOP

11-15. middle-distance runner

program	11. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8 MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/5%	4/5%	5/5%	3/5%	1/0%	STOP
program	12. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/6%	5/6%	6/6%	3/6%	1/0%	STOP
program	13. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/8%	7/8%	11/8%	3/8%	1/0%	STOP
program	14. runner4 (AGE30-35)						

čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/9%	7/9%	12/9%	3/9%	1/0%	STOP
program	<b>15. runner5 (AGE25-30)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/10%	7/10%	12/10%	3/10%	1/10%	STOP

## 16-20. short-distance runner

program	<b>16. runner1 (AGE18-25)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	4	4	7	9	12	3	STOP
program	<b>17. runner2 (AGE18-25)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	5	8	10	13	3	STOP
program	<b>18. runner3 (AGE18-25)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	5	9	10	14	4	STOP
program	<b>19. runner4 (AGE18-25)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	4/3%	7/6%	9/10%	4/3%	4/0%	STOP
program	<b>20. runner5 (AGE18-25)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	4	7	12	12	4	STOP

## 21-25. landy exerciser

program	<b>21. runner1 (AGE55-60)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	4	5	5	4	2	STOP
program	<b>22. runner2 (AGE50-55)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	3	4	5	6	7	STOP
program	<b>23. runner3 (AGE45-50)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	4	6	8	7	5	STOP
program	<b>24. runner4 (AGE35-45)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/9%	4/9%	6/9%	8/9%	5/9%	3/9%	STOP
program	<b>25. runner5 (AGE20-35)</b>						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/10%	4/10%	6/10%	8/10%	6/10%	5/10%	STOP

## 4. Údržba

Je treba vykonávať údržbu pre udržanie pásu v prevádzke schopnom stave. Je nutné udržiavať pás a podložku v čistote.

**UPOZORNENIE: PODLAHA MÔŽE HRAŤ HLAVNÚ ROLU VO FUNKCII A ŽIVOTNOSTI VÁŠHO PÁSU A TO JE TIEŽ PREČO DOPORUČUJEME PRAVIDELNE MAZAŤ TÚTO ČASŤ. POKIAĽ NEBUDE PÁS MAZANÝ, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU PÁSU A NA TÚTO ZÁVADU NEMÔŽETE UPLATNIŤ REKLÁMACIU.**

**UPOZORNENIE: ODPOJTE PÁS ZO ZÁSUVKY EL. NAPÄTIA PRED ÚDRŽBOU**  
**UPOZORNENIE: ZASTAVTE PÁS PRED SKLADANÍM**

### 4.1 Hlavné čistenie

- Pomocou mäkkej, vlhkej handry utrite rohy pásu a plochu medzi rohmi pásu a rámom. Vrchnú časť pásu môžete omývať vodou s jemným mydlom pomocou kefy. Toto čistenie vykonávajte raz mesačne. Nechajte pás vyschnúť pred použitím.
- Najmenej raz mesačne vysajte pod pásom pre zamedzenie vzniku nánosu prachu. Raz ročne odstráňte kryt motora a vysajte špinu na motore.

### 4.2 Hlavná starostlivosť

- Skontrolujte všetky časti pred použitím
- Pokiaľ sú akékoľvek časti poškodené, ihneď ich vymeňte.
- Nikdy nepoužívajte pás, pokiaľ je jeho časť poškodená. Ihneď kontaktujte predajcu.

DÁVAJTE POZOR, ABY STE CHRÁNILI KOBEREC A PODLAHU POD PÁSOM v prípade vytečenia.

Tento produkt je stroj, ktorý obsahuje pohyblivé časti a tie musia byť mazané – a tiež potom môžu vytiecť.

### 4.3 Mazanie pásu/dosky/koliesok

Mali by ste pás namazať približne po 40 hodinách chodu. Doporučujeme mazať dosku podľa tohto postupu:

Občasné používanie (menej ako 3 hodiny týždenne) – každých 6 mesiacov

Stredné používanie (3-5 hodín týždenne) – každé 3 mesiace

Časté používanie (viac ako 5 hodín týždenne) – každých 6-8 týždňov.

Postup mazania:

1. použite mäkkú, suchú handru pre utrenie plochy medzi pásom a doskou.
2. Roztiahnite olej na vnútornú plochu pásu a dosky rovnomerne (uistite sa, že stroj je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky).
3. Pravidelne namažte predné a zadné kolieska pre udržanie vo výkone.

Pokiaľ pás, dosku a kolieska udržujete v čistote, môžete očakávať, že ďalšie mazanie bude treba vykonať po 1200 hodinách.

#### 4.4 Ako skontrolovať, že bežecká plocha je správne namazaná?

1. Odpojte pás zo zásuvky el. napätia.
2. Zložte pás do skladovacej pozície.
3. Siahnite na zadnú plochu bežeckej plochy.

Pokiaľ je plocha hladká, keď sa jej dotknete, potom ju nie je treba mazať.


Pokiaľ je plocha suchá na dotyk, použite silikónový olej pre namazanie

**Doporučujeme použiť silikónový olej v spreji.**

#### SK 5.5 Nastavenie pásu

Nastavenie napnutia pásu je veľmi dôležité pre bežca, aby bola zaistená hladká, stabilná bežecká plocha.

Nastavenie sa musí robiť z pravého a ľavého zadného kolieska, pomocou imbusového kľúča, ktorý je súčasťou balenia. Nastavovacia skrutka je umiestnená na konci nožných stupov ako je ukázané na obrázku nižšie:



**Upozornenie: Nastavenie sa vykonáva cez malý držiak na krytkách.**

Dotiahnite zadné koliesko iba pre prevenciu preklznutia na prednom koliesku. Otočte oboma – pravou i ľavou skrutkou v smere hodinových ručičiek a skontrolujte správne napnutie pásu.

**NEPREŤAŽUJTE HO** – preťaženie môže spôsobiť poškodenie pásu a následné poškodenie ložísk.

## 4.6 Nastavenie pásu do stredu

Tento pás je vyrobený tak, aby bežecký pás bol v strede. Je normálne pre niektoré pásy, že utekajú do jednej strany, pokiaľ pás beží bez bežca. Po niekoľko minútach použitia, pás musí mať tendenciu ísť do stredu. Pokiaľ behom použitia, sa pás stále pohybuje do strany, je treba ho nastaviť. Nasledujte tento postup:

- ▲ Najskôr nastavte rýchlosť na najnižšiu úroveň
- ▲ Potom skontrolujte, do ktorej strany pás ubieha

Pokiaľ pás ubieha doprava, dotiahnite pravú skrutku a uvoľnite ľavú skrutku pomocou 6 mm imbusového kľúča, dokiaľ nebude pás v centre. Pokiaľ pás ubieha doľava, dotiahnite ľavú skrutku a povolte pravú skrutku pomocou 6mm imbusového kľúča, dokiaľ nie je pás v strede. Pokiaľ pás nastavujete imbusovým kľúčom, je dôležité, aby ste nastavovali v intervale polovice otočenia. Preťaženie pásu môže spôsobiť poškodenie.

## 5. PROBLÉMY

Tento pás je vyrobený tak, aby nehrozilo nebezpečie úrazu el. prúdom. Stroj sa automaticky vypne, pokiaľ by malo dôjsť k poškodeniu.

Pokiaľ pás nepracuje správne, jednoducho ho vypnite a počkajte 1 minútu, potom ho znovu zapnite.

Pokiaľ ani potom nepracuje správne, vykonajte kontrolu – vid' bod 4.3 pre určenie poruchy.

**Pred akoukoľvek opravou nezabudnite pás odpojiť od zásuvky!**

**Nepoužívajte prídavné vodiče, môže dôjsť k poškodeniu.**

### 5.1 Signály upozornenia

#### E1: žiadna odozva z kontrolnej jednotky alebo senzoru rýchlosti

1. Skontrolujte všetky káble a uistite sa, že konektory sú zapojené – medzi jednotkou motora a displejom.
2. Skontrolujte, či senzor rýchlosti a magnet sú v správnom postavení a nie sú na magnete žiadne prekážky. (magnet je umiestnený na prednom koliesku v blízkosti remeňa motoru).
3. Pokiaľ sa bežecký pás pohybuje, potom zobrazenie chyby E1 znamená výmenu senzore rýchlosti.
4. Pokiaľ sa pás nepohybuje, vymeňte kontrolnú jednotku.

#### E2: problémy kontrolnej jednotky

1. vymeňte kontrolnú jednotku
2. Skontrolujte spoje káblov

#### E3: ochrana pred zvýšením rýchlosti (Náhle zvýšenie rýchlosti pásu).

1. Skontrolujte senzor rýchlosti a magnet, či sú v správnej pozícii a na magnetete nie ma zabrudzeń.
2. Skontrolujte spoje káblov na kontrolnej jednotke.
3. Vymeňte senzor rýchlosti
4. Vymeňte kontrolnú jednotku.

#### **E4: porucha zdvihu**

1. Vymeňte motor zdvihu.
2. Pokiaľ problém pretrváva, vymeňte kontrolnú jednotku.

**Ako náhle sa zobrazia varovné signály, jednoducho stlačte tlačidlo ‘CLEAR’ pre vymazanie a skúste to znovu.**

#### **Bez prúdu**

1. Skontrolujte poistky ( sú umiestnené na kontrolnej jednotke pod krytom motora vedľa vypínača).
2. Skontrolujte zásuvku ( zapnite do zásuvky iný stroj, aby ste sa uistili, že zásuvka funguje správne).
3. Skontrolujte kábel (túto činnosť musí urobiť elektrikár).

## **6.CVIČEBNÉ INŠTRUKCIE**

**UPOZORNENIE:** pred začiatkom akéhokoľvek cvičenia konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom. Toto je dôležité hlavne pre osoby staršie ako 45 rokov alebo pre osoby s existujúcimi zdravotnými problémami.

**Hodnota tepovej frekvencie nie je určená pre lekárske účely. Rôzne faktory, ako sú pohyb po páse, môžu spôsobiť chyby pri prenose hodnôt. Hodnota tepovej frekvencie slúži pre porovnanie tepovej frekvencie jedného užívateľa v čase.**

Schopnosť vášho srdca a pľúc a ako účinne je kyslík rozvádzaný krvou do svalov, to sú dôležité faktory vašej výkonnosti. Funkcie vašich svalov je závislá na kyslíku, ktorý dodáva energiu pre denné aktivity – nazývaná aerobnou aktivitou. Keď ste fit, vaše srdce nemusí pracovať tak ťažko.



Ako môžete vidieť, vaša kondícia sa postupne cvičením zlepšuje a vy sa cítite zdravší a spokojnejší.


## 7. Zoznam náhradných dielov

Špecifikácia			
	Popis	Jednotka	Množstvo
1	Motor	Set	1
2	Podpera (pravá, ľavá)	Set	1 pre každý
3	Computer	Kus	1
4	/Bezpečnostný kľúč	Kus	1
5	Návod	Knižka	1
6	Skrutka - M8 x 16	Kus	6
7	Skrutka - M10 x 55	Kus	2
8	Skrutka - M10 x 15	Kus	2
9	Podložka - $\Phi 8$	Kus	10
10	Podložka - $\Phi 10$	Kus	4
11	Kľúč - 6 mm	Kus	1
12	Kľúč - 5 mm	Kus	1
13	Fľaša & držiak	Set	1
14	Skrutka - M8 x 60	Kus	2


## 8. Zloženie

### INSTALLATION GUIDE





3



4


## Zahrievacie / Strečingové cvičenia

Úspešné cvičenie začína zahrievacími cvičeniami a končí ukladňujúcimi cvičeniami. Zahrievacie cvičenie pripraví vaše telo na nasledujúce nároky pri cvičení. Vďaka ukladňujúcim cvičeniam sa vyhnete svalovým problémom. Ďalej tu nájdete popisy cvičení pre rozohriatie a ukladnenie. Majte prosím na pamäti nasledujúce body:

- Opatrne rozohrejte každú svalovú skupinu, cvičenia budú trvať 5 až 10 minút. Cvičenia sú správne, ak cítite príjemný ťah v odpovedajúcich svalov.
- Rýchlosť nehrá žiadnu úlohu počas cvikov preťahovania. Je nutné sa vyvarovať rýchlym a trhavým pohybom.


### **PREŤAHOVANIE KRKU**

Ukloňte hlavu doprava až ucítite v krku tlak. Pomaly pokladajte hlavu dole k hrudníku v polkruhu a potom vytočte hlavu doľava. Znovu ucítite príjemný ťah v krku. Individuálne môžete toto cvičenie niekoľkokrát opakovať.




### **CVIČENIE OBLASTI RAMIEN**

Zdvíhajte striedavo ľavé a pravé rameno alebo obe ramená naraz.



### **PREŤAHOVANIE PAŽÍ**

Preťahujete ľavú a pravú pažu striedavo smerom hore k stropu. Ucítite tlak na pravej a ľavej strane. Toto cvičenie niekoľkokrát opakujte.



### **PREŤAHOVANIE STEHNA**

Oprite sa jednou rukou o stenu, potom pritiahnite pravú alebo ľavú nohu dozadu, čo najbližšie k zadnej časti stehien. Ucítite príjemný ťah v prednom stehne.



Vydržte v tejto pozícii pokiaľ možno 30 sekúnd a opakujte toto cvičenie dvakrát na každú nohu.

4

### VNÚTORNÉ PREŤAHOVANIE STEHNA

Posaďte sa na zem, kolená smerujú k zemi. Pritiahnite chodidlá čo najbližšie k stehnám. Teraz opatrne tlačte kolená k zemi. Vydržte v tejto pozícii pokiaľ možno 30-40 sekúnd.

### DOTYK PRSTOV NA NOHE

Pomaly ohnite trup k zemi a snažte sa dotknúť rukami svojich chodidiel. Ohn sa čo najnižšie, ako to ide. Vydržte v tejto pozícii pokiaľ možno 20-30 sekúnd.


5



### CVIČENIA NA KOLENÁ


Posaďte sa na zem a natiahnite pravú nohu. Ohnite ľavú nohu a umiestnite chodidlo na stehno pravej nohy. Teraz sa pokúste pravou pažou dosiahnuť na pravé chodidlo. Vydržte v tejto pozícii pokiaľ možno 30-40 sekúnd.

6




### PREŤAHOVANIE LÝTKA/ACHILLOVEJ PÄTY

Oprite sa oboma rukami o stenu a preneste na ňu všetku váhu tela. Potom vysuňte ľavú nohu dozadu a striedajte ju s pravou nohou. Týmto preťahujete zadnú časť nohy. Vydržte v pozícii pokiaľ možno 30-40 sekúnd.



8

7



## Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi nasledujúce záruky:

- záruku 5 rokov na rám a jeho časti
- záruku 2 roky na ostatné diely

### Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t.j. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

### Upozornenie:

1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektmi a občasným vízganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jedenkrát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.



### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.  
Cesta do Rudiny 1098  
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia



Bieżnia elektryczna

**MASTER® F-15**

MAS-F15-black



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Produkt ten ma wysoki odbiór energii elektrycznej. Nie należy go więc podłączać do tego samego gniazdka elektrycznego, w którym znajdują się inne urządzenia elektryczne, mające wyższy odbiór energii, jak na przykład klimatyzacja itd. Należy również upewnić się, czy natężenie bezpiecznika elektrycznego wynosi 10 A. Z gniazdka należy korzystać tylko dla podłączania tego urządzenia.

**Ostrzeżenie** – Przed korzystaniem z bieżni należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Aby wydłużyć żywotność bieżni należy przeprowadzać regularnie konserwację. Zaniedbanie tego zalecenia może przyczynić się do skrócenia gwarancji.

## 1. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

**Niebezpieczeństwo** – aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym należy zawsze podczas czyszczenia, konserwacji i po zakończeniu ćwiczeń, odłączać urządzenie od prądu elektrycznego.

NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z KABLA, OTRZYMANEGO PRZY ZAKUPIE. NIE NALEŻY UŻYWAĆ NIEWŁAŚCIWYCH ADAPTERÓW LUB W INNY SPOSÓB ZMIENIONYCH KABLI.

- Należy umieścić bieżnię na pewnym i równym podłożu, podłączyć ją do gniazdka z uziemieniem i napięciem 220-240 V (50/60Hz).
- Nie należy stawiać bieżni na dywanie z długim włosiem. Może to doprowadzić do uszkodzenia dywanu oraz urządzenia.
- Za urządzeniem powinien być pozostawiony co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni.
- Bieżnia podczas ćwiczeń musi znajdować się na pewnym i równym podłożu.
- Nigdy nie należy zostawiać na bieżni lub obok niej dzieci bez opieki.
- Należy upewnić się, czy podczas biegania jest na odzieży zapięty klucz bezpieczeństwa. Jest to ważne ze względu na Państwa bezpieczeństwo, istnieje bowiem ryzyko nagłego upadku lub zbyt dużego przesunięcia się na pasie w tył. Przy odpięciu klucza bezpieczeństwa bieżnia zatrzyma się.
- Należy trzymać ręce w bezpiecznej odległości od ruchomych części bieżni.
- Nie można korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest kabel lub konektor.
- Nie można pozostawiać kabla w pobliżu gorących powierzchni.

- Nie można korzystać z urządzenia, jeśli w jego pobliżu były używane spreje w areozolu lub jeżeli w pomieszczeniu brak wystarczającej ilości tlenu. Iskry z silnika mogą zapalić łatwopalne produkty
- Nie można doprowadzić do zamoczenia otwartych części urządzenia, nie należy również wkładać do nich żadnych przedmiotów.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie jest skonstruowane do nieprzerwanego użytkowania, jak ma to miejsce w przypadku fitness klubów.
- Aby odłączyć bieżnię, należy ustawić wszystkie wyłączniki w pozycji OFF, usunąć klucz bezpieczeństwa a następnie wyciągnąć kabel z gniazdka.
- Sensory pulsu nie są przeznaczone dla celów medycznych. Różne czynniki, włącznie z ruchem użytkowników, mogą spowodować wystąpienie nieścisłości podczas mierzenia pulsu. Sensory służą wyłącznie dla określenia zmian pulsu podczas wykonywania ćwiczeń.
- Przy wchodzeniu i zchodzeniu z pasa należy dla zachowania bezpieczeństwa korzystać z ramp bocznych.
- Zawsze powinno się zwracać uwagę na odpowiedni ubiór i obuwie podczas ćwiczeń. Ubranie powinno być pozbawione elementów luźno zwisających, które mogłyby wplątać się w ruchome elementy sprzętu. Należy nosić sportowe buty, polecamy buty do biegania. Sandały lub boso nogi nie są odpowiednie dla biegania na pasie.
- Temperatura osiągnięta w czasie użytkowania: 5 – 40 C.
- Po zakończeniu ćwiczeń należy wyciągnąć klucz bezpieczeństwa.

## 1.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI


- NIE WOLNO korzystać z nieziemniennego gniazdka przy podłączaniu tego urządzenia. Wtyczka nie może znajdować się w zasięgu ruchomych części pasa, ostrzeżenie dotyczy również mechanizmu dźwigającego i kółek transportowych.
- NIE WOLNO zdejmować żadnej z pokryw bez wcześniejszego odłączenia urządzenia z gniazdka
- NIE WOLNO wystawiać bieżni na działanie deszczu i wilgoci. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania na otwartej przestrzeni, nie można go umieszczać w pobliżu basenu lub innych źródeł wilgoci.

## 1.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu urządzenia.
- Zmiany prędkości oraz uniesienia pasa nie mogą być przeprowadzone natychmiast. Należy ustawić oczekiwaną prędkość na komputerze. Będzie on przeprowadzał zmiany stopniowo.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas biegania, zwłaszcza, jeżeli w tym samym czasie, wykonuje się jeszcze inne czynności, jak np. oglądanie telewizji, czytanie itd. W przeciwnym razie może dojść do utraty równowagi i kontuzji.

- Aby zapobiec utracie równowagi NIE WOLNO wchodzić i schodzić z poruszającego się pasa. Pas zaczyna poruszać się bardzo powoli, wtedy też najłatwiej na niego wejść.
- Podczas manipulacji przy komputerze, należy zawsze trzymać się poręczy.
- Urządzenie to jest zawsze dostarczane z kluczem bezpieczeństwa. Wyjęty klucz bezpieczeństwa natychmiast automatycznie zatrzymuje pas. Żeby ponownie uruchomić pas należy ponownie przymocować klucz bezpieczeństwa.
- Klawisze na komputerze wystarczy naciskać lekko, nie wymaga to dużej siły.

**Prędkość pasa wynosi od 1 - 16 km/h.**



## 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie: ćwiczenie, podtrzymanie kondycji

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie dla użytku domowego

Nieprzerwany czas biegu: < 2 godziny; przerwa pomiędzy dwoma czasami biegu nie powinna wynosić mniej niż 1 godzinę. Raz miesięcznie lub po upływie 40 godzin użytkowania, należy dopełnić 20 ml oleju silikonowego na deskę pod pasem bieżnym.

Dostępne funkcje: szybkość, czas, odległość, puls, kalorie

Display: LED

Motor:  $\leq 1500\text{W}$

Motor: 2.0hp

Temperatura osiągnięta w czasie użytkowania: 5-40 °C

Prędkość: 1 ~ 12km/h

Powierzchnia pasa: 400\*1200mm

Hmotnost: 65 kg

Czas: 0:00-99:59 (minuty : sekundy)

Odległość: 0.00~9.99 km


Kalorie: 0.00~999 kalorii

Rozmiary: 1650\*700\*1350mm

Nośność: 110 kg

## 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

### 3.1 PRZYCISKI KOMPUTERA



### **(1) “klucz bezpieczeństwa”**

W nagłych przypadkach należy pociągnąć za klucz, urządzenie natychmiast zatrzyma się.

**WAŻNE: jeśli klucz bezpieczeństwa nie znajduje się na swoim miejscu, bieżnia nie działa.**

Przed uruchomieniem bieżni należy przymocować klucz magnetyczny do panelu display'a a klips do ubrania – w pobliżu pasa. Jeśli klucz bezpieczeństwa odłączy się od panelu, bieżnia natychmiast zatrzyma się. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyjąć klucz. Klucz bezpieczeństwa należy przechowywać bezpiecznym, nie dostępnym dla dzieci, miejscu.

### **(2) Przycisk “clear/set”**

W fazie przygotowania (przed rozpoczęciem biegania):

Po naciśnięciu tego przycisku dojdzie do anulowania wszystkich wartości.

W celu wybrania możliwości wprowadzenia ustawień funkcji czasu, odległości i kalorii, należy przytrzymać przycisk 3 sekundy. Za pomocą przycisków + i – można ustawić wartości czasu, odległości lub kalorii. Następnie należy nacisnąć przycisk START/STOP, pas ruszy prędkością 1.0 km/h. Nastawiona wartość będzie odliczana do zera. Kiedy osiągnie wartość zerową, pas się zatrzyma.

Naciśnięcie przycisku CLEAR/SET podczas biegania doprowadzi do anulowania wszystkich wartości oprócz prędkości.

### **(3) Przycisk “start/stop”**

W fazie przygotowania wystarczy nacisnąć ten przycisk a pas ruszy z prędkością 1.0 km/h. Jeśli pas ruszy z prędkością wyższą niż 3, 5 km/h, powinien zacząć zwalniać a potem zatrzyma się. W trakcie procesu zatrzymania się nie będzie działał żaden inny przycisk. Jeśli pas porusza się z prędkością mniejszą niż 3,5 km/h, powinien zatrzymać się natychmiast.

### **(4) przycisk szybkiego dostępu prędkości “speed shortcut key”, przycisk podniesienia “incline shortcut key”**

Podczas biegania można za ich pomocą ustawić prędkość lub podniesienie

### **(5) przycisk “mode”**

W fazie przygotowania naciskając ten przycisk można wybrać program.

### **(6) przycisk down (-)**

Przy ustawianiu wartości będzie można za pomocą tego przycisku obniżać wartość.

### **(7) przycisk „Speed up“ – podniesienie prędkości**

Podczas biegania podnosi prędkość o jedną wartość.

**(8) przycisk „up“**

Przy ustawianiu wartości będzie można za pomocą tego przycisku podnosić wartość.

**(9) przycisk „speed down“ – obniżenie prędkości**

Podczas biegania obniża prędkość o jedną wartość

**(10) okienko „pulse“ – puls**

Pokazuje aktualny puls

**(11) okienko „Speed“**

Pokazuje aktualną prędkość od 1km/h-16km/h

**(12) okienko „cal/pro“**

Pokazuje kalorie od 0-999 kalorii

**(13) okienko „distance“**

Pokazuje pokonaną odległość od 0 km-9.99km

**(14) okienko „time“**

Pokazuje czas biegania od 00:00 -99:99

**(15) okienko „incline“**

Pokazuje wartość podniesienia od 1-16%

**(16) „music” przycisk**

Po przyciśnięciu tego przycisku włączy się muzyka. Po jego ponownym naciśnięciu muzyka wyłączy się.

### **3.2 Rozpoczęcie ćwiczeń**

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka i włączyć włącznik, który znajduje się z przodu bieżni pod motorem. Klucz bezpieczeństwa koniecznie musi być zapięty przy odzieży. Jeśli klucz nie będzie zapięty, pas nie ruszy. Kiedy bieżnia włączy się, wszystkie okienka na display'u chwilowo się rozświecą.

### **3.3 Bezpośrednia kontrola**

Jeśli bieżnia ma być użyta po raz pierwszy, należy przeprowadzić następującą kontrolę:

- Należy wyjąć klucz, nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go, następnie ponownie włożyć klucz bezpieczeństwa, urządzenie przełączy się na tryb samokontroli. W tym trybie należy nacisnąć przycisk START/STOP dla rozpoczęcia kontroli

### 3.4 Postępowanie przy trybie szybkiego startu

1. Należy nacisnąć przycisk *START/STOP* w celu wznowienia display'a (o ile nie jest już aktywny).  
Uwaga: poprzez zapięcie klucza bezpieczeństwa komputer również aktywuje się
2. Należy nacisnąć przycisk *START/STOP* w celu rozpoczęcia ćwiczeń, pas ruszy z prędkością 1.0 km/h, następnie za pomocą przycisków + lub - należy ustawić wymaganą prędkość. Prędkość można też zmienić za pomocą przycisków szybkiego dostępu prędkości (3, 6, 9 i 12). Prędkość można ustawiać i za pomocą przycisków na poręczach.
3. Aby zmniejszyć prędkość wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „-„. Można także skorzystać z przycisków szybkiego dostępu prędkości 3,6,9,12.
4. Po naciśnięciu przycisku *START/STOP* bieżnia zacznie pomału zwalniać. Jeśli pas porusza się z prędkością mniejszą niżeli 3,5 km/h, powinienna zatrzymać się natychmiast..
5. Jeśli podczas biegania zostanie naciśnięty przycisk *CLEAR*, wszystkie wartości, oprócz prędkości, zostaną anulowane i zostaniecie Państwo przekierowani do menu manualnego.
6. W celu zatrzymania pasa należy ponownie nacisnąć przycisk *START/STOP*.

### 3.5 Funkcja podniesienia

- Podniesienie można mienić w każdej chwili, jeśli pas porusza się.
- Wartość podniesienia wynosi od 1 do 16.
- Za pomocą przycisków *UP* lub *DOWN* ustawia się wymaganą wartość. Można także skorzystać z przycisków szybkiego dostępu 3, 6, 9, za pomocą których ustawia się % podniesienia.
- Dalej można podniesienie ustawiać także przyciskami na poręczach.
- Na display'u wyświetli się wartość podniesienia w procentach.
- Podniesienie zostanie w pozycji, w której została wyłączona bieżnia.

### 3.6 Puls na poręczach

Puls jest podczas ćwiczeń wyświetlany na display'u w „uderzeniach za minutę”. Należy trzymać się sensorów pulsu dwoma rękami. Wartość się wyświetla w górnym display'u tylko wtedy, kiedy komputer otrzyma sygnał z poręczy.

### 3.7 Wyświetlanie kalorii

Komputer liczy kalorie spalone podczas ćwiczeń.

Ważne: te wartości nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych, służą tylko dla orientacji i dla porównania różnych ćwiczeń.

## 3.8 Złożenie i rozłożenie bieżni

### 3.8.1 Złożenie

Należy podnieść tylną część bieżni rękami, słyszalny cichy dźwięk, będzie oznaczał, że system składający zamknął się. Pas bieżny nie może być teraz odwrócony w przeciwnym kierunku.

### 3.8.2 Rozłożenie

Należy położyć bieżnię w miejscu, w którym będzie wykorzystywana.

### 3.8.3 Przesuwanie bieżni

Należy powoli przechylić bieżnię na tylną stronę z kółkami, uchwycić za obie strony i przesunąć.

## 3.9 Programowe ustawienia

Bieżnia ma 3 programy użytkownika (C1, C2, C3) i 12 programów ustawionych przez producenta (P1,P2, P3.....P12, patrz grafy niżej). Pierwszych 9 programów (P1 aż P9) zmienia tylko prędkość, następne 3 (P10 aż P12) są kombinacją prędkości i podniesienia. Te 3 programy są przeznaczone dla średnio zaawansowanych biegaczy, prosimy o ostrożność. Dzieci w wieku do 16 lat niepowinny korzystać z tych trzech programów.

Każdy ustawiony przez producenta program ma maksymalną wartość prędkości, która jest wyświetlona po wybraniu danego ćwiczenia. Aktualna prędkość jest wyświetlana w okienku prędkości. Każdy program ma różne sposoby zmiany prędkości.

## 3.10 Wybór programu

4. Należy upewnić się, czy pas się nie porusza. Jeśli tak, wystarczy nasycnąć przycisk 'clear/set' i zrestartować. Następnie naciskając przycisk MODE należy wybrać program (P1, P2 ...P25), w celu rozpoczęcia bieganina należy nacisnąć przycisk 'START/STOP'.
5. Okienko prędkości będzie pokazywało prędkość programu ustawioną przez producenta.
6. Każdy program ma długość 10 minut. Po każdej minucie programu prędkość będzie się automatycznie zmieniać, można ją również mienić samodzielnie. Na 3 sekundy przed końcem programu komputerwy dziek i bieżnia wyłączą się.

## 3.11 Program użytkownika

Żeby anulować wartości należy wybrać C1, C2 lub C3 za pomocą przycisku MODE. Następnie należy nacisnąć przycisk 'clear/set', okienka czasu i prędkości będą migać. (Uwaga: Okienko podniesienia będzie chwilowo pokazywało czas).

Należy nacisnąć przycisk MODE dla ustawienia czasu z początkującą wartością 30 minut (czas będzie się zmieniał co 2 minuty)

Za pomocą przycisków + i – można ustawić prędkość w każdym interwale.

Należy powtarzać te dwa kroki dopóki nie będą ustawione wszystkie parametry.

Dla rozpoczęcia ćwiczeń wystarczy następnie nacisnąć przycisk “START/STOP”, pas ruszy według zdefiniowanego programu (Uwaga: Program na zawsze zapisze się w pamięci bieżni).

### 1-5. walking and jogging programs

program	1. primary 1					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	2	3	2	1	STOP
program	2. primary 2					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	2	1	STOP
program	3. walking					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-20 MIN	21-25MIN	26-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	3	4	5	3	STOP
program	4. jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1	4	6	3	2	STOP
program	5. incline jogging					
čas	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	1KM/0%	4KM/4%	6KM/10%	3KM/4%	2KM/2%	STOP

### 6-10. long-distance runner

program	6. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	4	5	3	1	STOP
program	7. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	6	5	6	3	1	STOP
program	8. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	3	1	STOP
program	9. runner4 (AGE30-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	7	6	8	3	STOP
program	10. runner5 (AGE25-30)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	6	6	9	4	1	STOP

## 11-15. middle-distance runner

program	11. runner1 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8 MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/5%	4/5%	5/5%	3/5%	1/0%	STOP
program	12. runner2 (AGE40-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	6/6%	5/6%	6/6%	3/6%	1/0%	STOP
program	13. runner3 (AGE35-40)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/8%	7/8%	11/8%	3/8%	1/0%	STOP
program	14. runner4 (AGE30-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/9%	7/9%	12/9%	3/9%	1/0%	STOP
program	15. runner5 (AGE25-30)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3/0%	4/10%	7/10%	12/10%	3/10%	1/10%	STOP

## 16-20. short-distance runner

program	16. runner1 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	4	4	7	9	12	3	STOP
program	17. runner2 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	5	8	10	13	3	STOP
program	18. runner3 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	5	9	10	14	4	STOP
program	19. runner4 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/0%	4/3%	7/6%	9/10%	4/3%	4/0%	STOP
program	20. runner5 (AGE18-25)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	3	4	7	12	12	4	STOP

## 21-25. landy exerciser

program	21. runner1 (AGE55-60)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	4	5	5	4	2	STOP
program	22. runner2 (AGE50-55)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	3	4	5	6	7	STOP
program	23. runner3 (AGE45-50)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2	4	6	8	7	5	STOP
program	24. runner4 (AGE35-45)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/9%	4/9%	6/9%	8/9%	5/9%	3/9%	STOP
program	25. runner5 (AGE20-35)						
čas	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
rychlost/sklon	2/10%	4/10%	6/10%	8/10%	6/10%	5/10%	STOP

## 4. KONSERWACJA

Konserwacja jest niezbędna by utrzymać bieżnię w stanie gotowym do użycia. Należy utrzymywać pas i podkładkę w czystości.

**WAŻNE: PODŁOGA MOŻE ODGRYWAĆ GŁÓWNĄ ROLE PRZY UTRZYMANIU BIEŻNI W DOBRYM STANIE NA DŁUGI CZAS, DLATEGO ZALECAMY REGULARNE SMAROWANIE TEJ CZĘŚCI. JEŚLI PAS NIE BĘDZIE SMAROWANY MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA BIEŻNI, W TYM PRZYPADKU USTREKA NIE BĘDZIE PODLEGAĆ REKLAMACJI.**

**OSTRZEŻENIE: NALEŻY ODŁĄCZYĆ BIEŻNIĘ Z GNIAZDKA PRZED KONSERWACJĄ**  
**OSTRZEŻENIE: NALEŻY ZATRZYMAĆ PAS PRZED ZŁOŻENIEM**

### 4.1 Podstawowe czyszczenie

- Za pomocą miękiej wlgotnej szmatki należy wytrzeć rogi bieżni oraz powierzchnie pomiędzy rogami bieżni i ramą. Górną część bieżni można czyszczyć wodą z mydłem za pomocą szczoteczki. Takie czyszczenie należy przeprowadzać raz na miesiąc. Po oczyszczeniu, przed podłączeniem bieżni do gniazdka, należy upewnić się że jest już sucha.

- Co najmniej raz w miesiącu należy usunąć kurz spod bieżni, tak aby zaprzec jego gromadzeniu się. Raz w roku należy zdjąć pokrychwę motoru i usunąć z niego kurz.

## 4.2 Podstawowe czynności kontrolne

- Należy sprawdzić wszystkie części przed rozpoczęciem ćwiczeń
- Jeśli niektóre z części są uszkodzone, powinny zostać natychmiast wymienione.
- Nikdy nie wolno korzystać z bieżni, jeśli jest uszkodzona. Należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

UWAGA: NALEŻY CHRONIĆ DYWAN I PODŁOGĘ POD BIEŻNIĄ w przypadku wycieku. Ten produkt zawiera ruchome części, które trzeba smarować – mogą z nich wyciec substancje oleiste.

## 4.3 Smarowanie bieżni/deski/kółek

Bieżnię należy smarować mniej więcej po każdych 40 godzinach używania. Polecamy smarować deskę według następujących instrukcji: Rzadkie używanie (mniej niż 3 godziny tygodniowo) – raz na 6 miesięcy

Średnie używanie (3-5 godzin tygodniowo) – raz na 3 miesiące

Częste używanie (więcej niż 5 godzin tygodniowo) – raz na 6-8 tygodni.

Instrukcje smarowania:

1. Należy mięką i suchą szmatką przetrzeć powierzchnie pomiędzy pasem i deską.
2. Olej należy rozprowadzić równomiernie po wewnętrznej powierzchni pasu i deski (należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazdka).
3. Regularnie należy smarować przednie i tylne kółka tak, aby prawidłowo działały.

Jeśli kółka, pas i deska są utrzymywane w czystości można spodziewać się, że następne smarowanie będzie potrzebne po 1200 godzinach.

## 4.4 Jak sprawdzić, czy pas jest dobrze posmarowany?


1. Należy odłączyć bieżnię z gniazdka.
2. Złożyć bieżnię do pozycji złożenia.
3. Ręką należy sprawdzić powierzchnię pasa.

Jeśli powierzchnia jest w dotyku gładka, nie trzeba jej smarować. Jeśli powierzchnia jest w dotyku sucha, należy użyć oleju silikonowego do naoliwienia. **Polecamy olej silikonowy w spreju.**

## 4.5 Nastawienie pasa

Nastawienie naprężenia pasa jest bardzo ważne dla biegacza, w ten sposób można zapewnić płaski i stabilny pas bieżni. Nastawienie przeprowadza się ze strony prawego i lewego tylnego kółka przy pomocy klucza

imbusowego, który jest załączony do opakowania. Śruba nastawienia jest umieszczona na końcu ramp bocznych, co widoczne jest na obrazku poniżej:



**Uwaga: Nastawienie przeprowadza się za pomocą małego uchwyty na pokrywach.**

Należy w ramach prewencji dociągnąć tylne kółko, aby uniknąć prześlizgiwania się na przednim kółku. Następnie należy przekręcić obie śruby (prawą i lewą) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzić, czy pas jest odpowiednio naprężony .

NIE PRZECIĄGAĆ PASA NADMIERNIE – przeciągnięcie może spowodować uszkodzenie pasa a w następstwie uszkodzenie łożysk.

#### 4.6 Nastawienia pasa na środek

Bieżnia skonstruowana jest tak, aby pas bieżny znajdował się w środku. Może w przypadku zdarzyć się, że pas przesuwa się na jedną ze stron, w sytuacji, kiedy porusza się pas bez biegacza. Po kilku minutach używania pas musi wrócić na środek. Jeśli w trakcie użytkowania pas nadal przesuwa się na jedną ze stron, niezbędne będzie jego nastawienie. Należy trzymać się poniższych instrukcji:

- ▲ Należy ustawić prędkość na najniższą
- ▲ Następnie należy sprawdzić, w którą stronę pas przesuwa się.

Jeśli pas przesuwa się w prawo należy dociągnąć prawą śrubę i poluzować lewą za pomocą 6 mm klucza imbusowego, do chwili, kiedy pas nie znajdzie się na środku. Jeśli pas przesuwa się w lewo należy dociągnąć lewą śrubę i poluzować prawą śrubę za pomocą 6 mm klucza imbusowego, do momentu, kiedy pas nie znajdzie się na środku. Jeśli konieczne będzie nastawienie pasa za pomocą klucza imbusowego ważne jest, aby nastawienie przebiegało w interwale połowicznych obrotów. Przeciągnięcie pasa może spowodować uszkodzenie.

## 5. PROBLEMY

Bieżnia skonstruowana jest tak, aby nie stwarzała zagrożenia porażeniem prądu. Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli zaistnieje zagrożenie uszkodzenia.

Jeśli bieżnia nie działa prawidłowo należy ją wyłączyć, odczekać minutę i ponownie włączyć.

Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo należy przeprowadzić jego kontrolę – patrz punkt 4.3 - by ustalić źródło usterki.

**Przed naprawą należy wyłączyć bieżnię z gniazdka!**

**Nie wolno korzystać z innych kabli, może to prowadzić do uszkodzenia.**

## 5.1 Dźwięki ostrzegawcze

### **E1: bez odpowiedzi ze strony panelu sterującego lub sensora prędkości**

1. Należy sprawdzić wszystkie kable i upewnić się, czy konektory są podłączone – pomiędzy motorem a display'em
2. Należy sprawdzić, czy sensor prędkości i magnes są prawidłowo ustawione i nie ma na magnesie żadnych przeszkód. (Magnes jest umieszczony na przednim kółku w pobliżu rzemienia motoru.)
3. Jeśli pas bieżny porusza się, to pojawienie się błędu E1 oznacza, że trzeba wymienić sensor prędkości.
4. Jeśli pas nie porusza się, trzeba wymienić panel sterowania.

### **E2: problemy panelu sterowania**

1. Należy wymienić panel sterowania
2. Należy sprawdzić podłączenie kabli.

### **E3: ochrona przed wzrostem prędkości (nagły wzrost prędkości pasu bieżnego)**

1. Należy sprawdzić czy sensor prędkości i magnes są w prawidłowej pozycji i czy na magnesie nie ma przeszkód.
2. Należy sprawdzić podłączenie kabli na panelu sterowania.
3. Należy wymienić sensor prędkości.
4. Należy wymienić panel sterowania.

### **E4: uszkodzenie podniesienia**

1. Należy wymienić motor podniesienia.
2. Jeśli problem nie ustąpi, należy wymienić panel sterowania.

**W przypadku pojawienia się sygnałów ostrzegawczych należy w celu anulowania nacisnąć przycisk 'CLEAR', po czym spróbować ponownie.**

## Bez prądu

1. Należy sprawdzić bezpieczniki elektryczne (są one umieszczone w panelu sterowania pod pokrywą motoru obok włącznika).
2. Należy sprawdzić gniazdko (należy podłączyć do gniazdka inne urządzenie i sprawdzić, czy gniazdko działa).
3. Należy sprawdzić kabel (tę kontrolę musi przeprowadzić elektryk).

## 6. INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ

**UWAGA:** przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem w kwestii stanu zdrowia. Jest to ważne przede wszystkim w przypadku osób starszych, powyżej 45 lat lub osób, które mają problemy zdrowotne.

Mierzona przez urządzenie wartość pulsu nie jest przeznaczona dla celów medycznych. Różne czynniki (np. ruch pasa) mogą spowodować nieścisłości przy rejestrowaniu danych. Wartość pulsu służy porównywaniu pulsu użytkownika w czasie użytkowania.

Wydolność serca i płuc oraz to, w jaki sposób tlen dostarczany jest do mięśni, ma duży wpływ na Państwa wydajność. Funkcjonowanie mięśni zależy od tlenu, który dostarcza energię dla codziennych czynności – nazywanych też tlenową aktywnością. Państwa serce nie pracuje tak ciężko, kiedy ciało jest fit.



Jak łatwo zaobserwować, kondycja w miarę wykonywania ćwiczeń polepsza się a Państwo czujecie się zdrowsi i bardziej zadowoleni.



## 7. Lista części zapasowych

Specyfikacja			
	Opis	Jednostka	Ilość
1	Motor	Zestaw	1
2	Poręcz (prawa/lewa)	Zestaw	1 na każdą
3	Komputer	Szt.	1
4	Klucz bezpieczeństwa	Szt.	1
5	Isntrukcja obsługi	Książeczka	1
6	Śruba - M8 x 16	Szt.	6
7	Śruba - M10 x 55	Szt.	2
8	Śruba - M10 x 15	Szt.	2
9	Podkładka - $\Phi 8$	Szt.	10
10	Podkładka - $\Phi 10$	Szt.	4
11	Klucz - 6 mm	Szt.	1
12	Klucz - 5 mm	Szt.	1
13	Uchwyt & butelka	Zestaw	1
14	Śruba - M8 x 60	Szt.	2

## 8. Złożenie

### INSTALLATION GUIDE






## Rozgrzewka / Ćwiczenia stretchingowe

Poprawne ćwiczenie zaczyna się rozgrzewką a kończy się stretchingiem. Rozgrzewka przygotowuje ciało na obciążenia, które pojawią się przy ćwiczeniu. Dzięki stretchingowi można natomiast zapobiec problemom pojawiającym się w przypadku mięśni („zakwasy”). Poniżej umieszczone są opisy ćwiczeń rozgrzewających i stretchingu. Prosimy nie zapominać o następujących punktach:

- Zaleca się dokładnie rozćwiczyć każdą grupę mięśni, ćwiczenia będą trwały od 5 do 10 minut. Ćwiczenia są wykonywane poprawnie, jeśli odczuwa się przyjemne napięcie poszczególnych mięśni.
- Szybkość nie odgrywa żadnej roli podczas rozgrzewki lub stretchingu. W trakcie poniższych ćwiczeń zaleca się wykonywać powolne i płynne ruchy.


### **PL ROZCIĄGANIE SZYJI**

Przekręć głowę w prawo aż do momentu, kiedy będzie odczuwalne napięcie w karku. Następnie ruchem kolistym przenieś ją na klatkę piersiową, następnie wychyl głowę w lewo. Ponownie pojawi się przyjemne napięcie w karku. W zależności od indywidualnych potrzeb, można to ćwiczenie wykonywać kilkakrotnie.




### **ĆWICZENIE OKOLIC RAMION**

Należy na przemian podnosić lewe i prawe ramię lubie oba ramiona jednocześnie.




### **ROZCIĄGANIE BARKU**

Należy na przemian podnosić lewy i prawy bark do góry. Odczuwalne będzie napięcie na prawej i lewej stronie. To ćwiczenie należy kilka razy powtórzyć.



### **ROZCIĄNIĘCIE UDA**

Należy oprzeć się jedną ręką o ścianę, następnie przyciągnąć lewą lub prawą nogę do tyłu, jak najbliższej paśladka. Odczuwalne będzie przyjemne naciągnięcie



z przodu uda. W tej pozycji należy wytrzymać, o ile jest to możliwe, 30 sekund i powtórzyć ćwiczenia dwa razy na każdą nogę.

### ROZCIĄNIĘCIE WEWNĘTRZNEJ STRONY UDA


Należy usiąść na podłozie ze złączonymi stopami i kolanami skierowanymi do zewnątrz. Stopy i kolana należy dociskać jak najbliżej do podłogi i wytrzymać w tej pozycji, o ile jest to możliwe, 30-40 sekund. Poleca się powtórzyć to ćwiczenie trzy razy.

4

### SKŁONY DO PODŁOGI

Należy stanąć ze złączonymi stopami i kolanami, powoli schylać się najniżej jak jest to możliwe, próbując dotknąć palców u stóp. W tej pozycji najlepiej wytrzymać, o ile jest to możliwe, 20-30 sekund, a następnie odpocząć. Poleca się powtórzyć to ćwiczenie trzy razy.

5




### ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE POŚLADKI

Należy usiąść na podłozie i wyciągnąć przed siebie jedną nogę, drugą zgiąć (tak aby stopa opierała się o wewnętrzną część uda wyprostowanej nogi). Teraz należy pochylić się i dotknąć dłonią palców wyprostowanej nogi, należy wytrzymać w tej pozycji przez, o ile jest to możliwe, 30-40 sekund.

Poleca się powtórzyć to ćwiczenie trzy razy, dla obydwu nóg.


6



### ROZCIĄGANIE ŁYDKI/ŚCIĘGNA ACHILLESA

Obydwie ręce należy oprzeć o ścianę i przenieść na nią cały ciężar ciała. Potem posunąć lewą nogę do tyłu i zmieniać ją z prawą. W pozycji tej należy wytrzymać, o ile jest to możliwe, 30-40 sekund.

7



## **Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi:** **- gwarancji 5 lat na ramę, konstrukcję i jej części** **- gwarancji 2 lat na pozostałe części**

### **Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:**

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. Łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

### **Uwaga:**

1. Powstające podczas ćwiczeń dźwięki i powtarzające się niekiedy zgrzyty nie stanowią przeszkody podczas regularnego używania urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji. Efekt ten można usunąć poprzez regularną konserwację.
2. Czas żywotności łożysk, pasa klinowego i pozostałych części ruchomych może być krótszy niżeli okres gwarancyjny.
3. Przy użytkowaniu sprzętu niezbędne jest dokładne wyczyszczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszelkie uszkodzenia produktu, będące wadami produkcji lub wynikające z wadliwości materiału, użytego przy produkcji – tak, aby produkt nadawał się do codziennego użytku.
5. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.



### **PL - OCHRONA ŚRODOWISKA** - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po upływie żywotności sprzętu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej.

Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karze grzywny.

### **PL - Copyright - prawo autorskie**

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



ELECTRIC TREADMILL

**MASTER® F-15**

MAS-F15-black



**OWNER'S MANUAL**

Product may vary slightly from the item pictured due to model upgrades

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING** - Read all instructions before using this treadmill.

It is important your treadmill receives regular maintenance to prolong its useful life. Failing to regularly maintain your treadmill may void your warranty.

**Danger**—To reduce the risk of electric shock disconnect your treadmill from the electrical outlet prior to cleaning and/or service work.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD: DO NOT ATTEMPT TO DISABLE THE GROUNDED PLUG BY USING IMPORPER ADAPTERS OR IN ANY WAY MODIFY THE CORD SET.

3. Install the treadmill on a flat level surface with access to a 220-240 volt (50/60Hz), grounded outlet.
4. Do not operate treadmill on deeply padded, plush or shag carpet. Damage to both carpet and treadmill may result.
5. Do not block the rear of the treadmill. Provide a minimum of 1 metre clearance between the rear of the treadmill and any fixed object.
6. Place your unit on a solid, level surface when in use.
7. Never allow children on or near the treadmill.
8. When running, make sure the plastic clip is fastened on your clothing. It is for your safety, should you fall or move too far back on the treadmill.
9. Keep hands away from all moving parts.
10. Never operate the treadmill if it has a damaged cord or plug.
11. Keep the cord away from heated surfaces.
12. Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered. Sparks from the motor may ignite a highly flammable environment.
13. Never drop or insert any object into any openings.
14. The treadmill is intended for in-home use only and not suitable for long time running.
15. To disconnect, turn all controls to the off position, remove the safety key, and then remove the plug from the outlet.
16. The pulse sensors are not medical devices. Various factors, including the user's movement, may affect the accuracy of heart rate readings. The pulse sensors are intended only as exercise aids in determining heart rate trends in general.

17. Use handrails provided; they are for your safety.
18. Wear proper shoes. High heels, dress shoes, sandals or bare feet are not suitable for use on your treadmill. Quality athletic shoes are recommended to avoid leg fatigue.
19. Allowed temperature: 5 to 40 degrees.

Remove the safety key after use to prevent unauthorized treadmill operation.

## 1.1 IMPORTANT ELECTRICAL INFORMATION

### WARNING!


8. NEVER use a ground fault circuit interrupt (GFCI) wall outlet with this treadmill. Route the power cord away from any moving part of the treadmill including the elevation mechanism and transport wheels.
9. NEVER remove any cover without first disconnecting AC power.
10. NEVER expose this treadmill to rain or moisture. This treadmill is not designed for use outdoors, near a pool, or in any other high humidity environment.

## 1.2 IMPORTANT OPERATION INSTRUCTIONS

3. Be sure to read the entire manual before operating your machine.
4. Understand that changes in speed and incline do not occur immediately. Set your desired speed on the computer console and release the adjustment key. The computer will obey the command gradually.
5. Use caution while participating in other activities while walking on your treadmill; such as watching television, reading, etc. These distractions may cause you to lose balance or stray from walking in the centre of the belt; which may result in serious injury.
6. In order to prevent losing balance and suffering unexpected injury, **NEVER** mount or dismount the treadmill while the belt is moving. This unit starts with a very low speed. Simply standing on the belt during slow acceleration is proper after you have learned to operate this machine.
7. Always hold on to handrail while making control changes.
8. A safety key is provided with this machine. Remove the safety key will stop the walking belt immediately; the treadmill will shut off automatically. Insert the safety key will reset the display.
9. Do not use excessive pressure on console control keys. They are precision set to function properly with little finger pressure.

## 2. BRIEF DESCRIPTION

This motorized treadmill can help achieve your goal of staying fit. Together with the unique, elegant and dignified shape, it takes a little space when folded by gasoline spring and the large Meter Panel provides easy readability of the parameters. Its speed range is 1.0-16km/h.



## 3. MAIN TECHNICAL FEATURES

Main use: exercise, keeping fit

This treadmill is only for home use

Constant running time: < 2 hours, it can't be less than 1 hour between two running times

Once the machine runs for one month or 40 hours, please add 20ml silicone oil on the deck

Parameters: speed, time, distance, heart rate, calorie

Display: LED

Input current:  $\leq 10A$

Motor: 2.0hp (continuous)

Temperature for running: 5 $\square$ 40 degrees

It has MP3 interface, music speakers, water holder, be foldable

Speed range: **1 ~ 16km/h**

Auto incline: 1 ~ 16%

Running surface: 430\*1300mm

Program: 15 pre-set programs

Time display range: 0:00 □ 99:59 (minutes : seconds);


Distance display range: 0.00~9.99km

Calorie display range: 0.00~999 calorie

Machine size (L\*W\*H): 1630\*710\*1250mm

## 4. OPERATING INSTRUCTION

### 4.1 Keys for Meter Panel



**(1) “safety key”**

If the urgent condition occurs, pull this key, the machine stops immediately.

**(2) “clear/set” key**

Under ready condition, press this key, it will clear all the operation

Under ready condition, press this key for 3 seconds continuously, time, distance and calorie can be set. Press “+” and “-” keys, the values of time, distance and calorie can be set. Then press “start/stop” key, the machine will run at 1.0km/h. And the set figures will be counted down, when it comes to “0”, machine stops.

Under running situation, press “clear/set”, all the figures will be kept to “0” except for speed. Then hand model comes.

**(3) “start/stop” key**

Under ready condition, press this key, it runs at 1.0km/h speed. Under running condition, if it runs at speed more than 3.5km/h, it will slow down then stop. During this stopping process, other keys don’t take use. If it runs at speed less than 3.5km/h, it stops immediately.

**(4) “speed shortcut key” “incline shortcut key”**

Under running condition, press this key, speed/incline can be set to the values directly.

**(5) “mode” key**

Under ready condition, press this key, you can choose program for running.

**(6) “down” key**

Under setting condition, press this key, the number can be reduced to the ones you need.

**(7) “speed up” key**

Under running condition, press this key, speed can be speeded up to the ones you need.

**(8) “up” key**

Under setting condition, press this key, the number can be increased to the ones you need.

**(9) “speed down” key**

Under running condition, press this key, speed can be speeded down to the ones you need.

**(10) “pulse” window**

It shows heart rate.

**(11) “speed” window**

It shows speed. (range:1km/h-16km/h)

#### (12)“cal/pro” window

It shows calorie. (range:0-999 calorie)

#### (13)“distance” window

It shows the distance.(range:0 km-9.99km)

#### (14)“time” window

It shows time. (range:00:00 -99:99)

#### (15) “incline” window

It shows incline. (range:1-16%)

#### (16)“ music” button

Press this button, play music; while press it again, music stops.

## 4.2 Getting Started

Power the treadmill on by plugging it into an appropriate wall outlet, then turn on the power switch located at the front of the treadmill below the motor shield. Ensure that the **safety key** is installed, as the treadmill will not power on without it. When the power is turned on, all the lights on the display will light for a short time.

## 4.3 Self-Checking

When using for the first time, it is necessary to make the machine carry on self-check:

- Remove the safety key, press *MODE* and hold, then insert the safety key again, the machine enters into self-checking state. During this state, pressing *START/STOP* can terminate the self-checking.

## 4.4 Quick-Start Operation

1. Press and release the *START/STOP* to wake display up (if not already on). Note: Installing the safety key will also wake up the console.
2. Press and release the *START/STOP* to begin belt movement, at 1.0 Km/hr, then adjust to the desired speed using the ‘+’ or ‘-’. You may also use the rapid speed keys (3, 6, 9 and 12) to adjust the speed. The speed range is from 1.0km/h to 16.0km/h. You can also use ‘+’ or ‘-’ to adjust the speed on handrail.
3. To slow the treadmill down, press and hold the ‘-’ key to desired speed. You may also press the rapid speed adjust keys: 3, 6, 9, 12.

4. In a state of running, single press *START/STOP*, the walking belt will gradually slow down if the speed is above 3.5km/h, if under 3.5km/h, then it will stop immediately.
5. In the state of running, single press *CLEAR* will reset all number except the speed. Then enter into manual mode.
6. To stop the tread-belt press and release the *START/STOP*.

## 4.5 Incline Feature

1. Incline may be adjusted anytime after belt movement.
2. The incline range is from 1 to 16levels
3. Press the 'up' or 'down' to achieve desired level of effort. Four Quick access key of 3, 6 and 9 are also available to adjust the incline percent.
4. You can also adjust the incline percent by using the '+' or '-' on handrail.
5. The display will indicate incline percent as adjustments are made.
6. Incline will remain in its position when display is turned off.

## 4.6 Pulse Grip Feature

The Pulse (Heart Rate) console window will display your current heart rate in beats per minute during the workout. You must use both stainless steel sensors to display your pulse. Pulse value displays anytime the upper display is receiving a Grip Pulse signal.

## 4.7 Calorie Display

Displays the cumulative calories burned at any given time during your workout.

Note: This is only a rough guide used for comparison of different exercise sessions, which cannot be used for medical purposes.

## 4.8 Folding and Unfolding Treadmill

### 4.8.1 Folding

First, lift the back part of the frame board with your hand till you hear a light sound, which means the folding system has been locked. Running board can't be turned to the opposite direction now.

### 4.8.2 Unfolding

Put the folded treadmill in a capacious position when you want to run.

### 4.8.3 Transport

Carefully lift the treadmill at the rear roller area, grasping the two side end caps, and roll the treadmill away.

## 4.9 Programmable Operations

This treadmill offers 3 user programs (C1, C2, C3) and 12 preset programs (P1,P2, P3.....P12, see attachment). The first 9 preset programs (P1 to P9) are only for speed; the last 3 preset programs (P10 to P12) are a combination on speed and incline. Be careful when using the last 3 present programs as they are designed for advanced users. Children under 16 years of age are not recommended to use the last 3 preset programs.

Each preset program has a maximum speed level that is displayed when a desired workout is chosen. The speed that the particular program will achieve will be displayed in the Speed window. Each program has various speed changes throughout.

### 4.10 To Select a Program

- Make sure the machine is in the stop position, single press ‘clear/set’ to enter into resetting state. Press ‘MODE’ to choose desired program (**P1,P2, .....P25**), then press and release ‘START/STOP’ to begin the program with default values.
- The speed window will now be showing the preset speed of the selected program.
- Each program will continue 10 minutes. After every one minute program and speed can be altered manually or automatically. 3 Seconds before the ending of program a buzzer will sound three times, then the running belt will come to a stop.

### 4.11 User Program

In the resetting state, select C1, C2 and C3 by pressing the ‘mode’ key once. Then press ‘clear/set’, the display for ‘time’ and ‘speed’ will be flashing at the same time. (Note: the incline window will show the time temporarily).

Press ‘mode’ to adjust the time with default value of **10 minutes** (the time will vary every two minutes).

Press “+” or “-” to adjust speed contrary to the selected time period.

Repeat the above two processes until all the parameters have been programmed.

Press and release the “START/STOP” key, the running belt will then start to run according to the workout created. (NOTE: THIS PROGRAM WILL BE SAVED TO THE TREADMILL MEMORY FOREVER).

## 1-5. walking and jogging programs

program	1. primary 1					
time	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	1	2	3	2	1	STOP
program	2. primary 2					
time	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	1	3	4	2	1	STOP
program	3. walking					
time	1 MIN	2-5MIN	6-20 MIN	21-25MIN	26-30MIN	30MIN
spped/incline	1	3	4	5	3	STOP
program	4. jogging					
time	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	1	4	6	3	2	STOP
program	5. incline jogging					
time	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	1KM/0%	4KM/4%	6KM/10%	3KM/4%	2KM/2%	STOP

## 6-10. long-distance runner

program	6. runner1 (AGE45-50)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
spped/incline	2	6	4	5	3	1	STOP
program	7. runner2 (AGE40-45)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
spped/incline	2	6	5	6	3	1	STOP
program	8. runner3 (AGE35-40)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
spped/incline	3	6	7	6	3	1	STOP
program	9. runner4 (AGE30-35)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
spped/incline	3	6	7	6	8	3	STOP
program	10. runner5 (AGE25-30)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
spped/incline	3	6	6	9	4	1	STOP

## 11-15. middle-distance runner

<b>program</b>	<b>11. runner1 (AGE45-50)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8 MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	2/0%	6/5%	4/5%	5/5%	3/5%	1/0%	STOP
<b>program</b>	<b>12. runner2 (AGE40-45)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	2/0%	6/6%	5/6%	6/6%	3/6%	1/0%	STOP
<b>program</b>	<b>13. runner3 (AGE35-40)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	3/0%	4/8%	7/8%	11/8%	3/8%	1/0%	STOP
<b>program</b>	<b>14. runner4 (AGE30-35)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	3/0%	4/9%	7/9%	12/9%	3/9%	1/0%	STOP
<b>program</b>	<b>15. runner5 (AGE25-30)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	3/0%	4/10%	7/10%	12/10%	3/10%	1/10%	STOP

## 16-20. short-distance runner

<b>program</b>	<b>16. runner1 (AGE18-25)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	4	4	7	9	12	3	STOP
<b>program</b>	<b>17. runner2 (AGE18-25)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	3	5	8	10	13	3	STOP
<b>program</b>	<b>18. runner3 (AGE18-25)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	2	5	9	10	14	4	STOP
<b>program</b>	<b>19. runner4 (AGE18-25)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	2/0%	4/3%	7/6%	9/10%	4/3%	4/0%	STOP
<b>program</b>	<b>20. runner5 (AGE18-25)</b>						
<b>time</b>	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
<b>spped/incline</b>	3	4	7	12	12	4	STOP

## 21-25. landy exerciser

program	21. runner1 (AGE55-60)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	2	4	5	5	4	2	STOP
program	22. runner2 (AGE50-55)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	2	3	4	5	6	7	STOP
program	23. runner3 (AGE45-50)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	2	4	6	8	7	5	STOP
program	24. runner4 (AGE35-45)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	2/9%	4/9%	6/9%	8/9%	5/9%	3/9%	STOP
program	25. runner5 (AGE20-35)						
time	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
spped/incline	2/10%	4/10%	6/10%	8/10%	6/10%	5/10%	STOP

## 5. MAINTENANCE

Reasonable cleaning/lubricating should be made to extend the life time of this unit. Performance is maximized when the belt and mat are kept as clean as possible.

**WARNING: THE MAT/DECK FRICTION MAY PLAY A MAJOR ROLE IN THE FUNCTION AND LIFE OF YOUR TREADMILL AND THAT IS WHY WE RECOMMEND YOU CONSTANTLY LUBRICATE THIS FRICTION POINT TO PROLONG THE USEFUL LIFE OF YOUR TREADMILL. FAILING TO DO THIS MAY VOID YOUR WARRANTY.**

**WARNING: UNPLUG POWER CORD BEFORE MAINTENANCE.**

**WARNING: STOP TREADMILL BEFORE FOLDING.**

### 5.1 General Cleaning

- Use a soft, damp cloth to wipe the edge of the belt and the area between the belt edge and frame. A mild soap and water solution along with a nylon scrub brush will clean the top of the textured belt. This task should be done once a month. Allow to dry before using.
- On a monthly basis, vacuum underneath your treadmill to prevent dust build up. Once a year, you should remove the black motor shield and vacuum out dirt that may accumulate.

## 5.2 General Care

- Check parts for wear before use.
- Always replace the mat if worn and any other defective parts.
- If in doubt do not use the treadmill and contact our helpline.

TAKE CARE TO PROTECT CARPETS AND FLOOR in case of leakages. This product is a machine that contains moving parts which have been greased / lubricated and could leak.

## 5.3 Belt/Deck/Roller Lubrication

The mat/deck friction may play a major role in the function and life of your treadmill and that is why we recommend you constantly lubricate this friction point to prolong the useful life of your treadmill.

You should apply the lubrication after approximately the first 40 hours of operation. We recommend lubrication of the deck according to the following timetable:

Light use (less than 3 hours per week) every 6 months

Medium use (3-5 hours a week) every 3 months

Heavy use (more than 5 hours per week) every 6-8 weeks.

See below procedures for lubricating:

1. Use a soft, dry cloth to wipe the area between the belt and deck.
2. Spread lubricant onto the inside surface of belt and deck evenly (make sure the machine is turned off and power is disconnected).
3. Periodically lubricate the front and rear rollers to keep them at their peak performance.

If the treadmill belt/deck/roller is kept reasonably clean it is possible to expect over 1200 hours before additional re-lubing is necessary.

## 5.4 How to check the running mat for proper lubrication

- Disconnect the main power supply.
- Fold the treadmill up into the storage position.
- Feel the back surface of the running mat.

If the surface is slick when touched, then no further lubrication is needed.

If the surface is dry to the touch, apply a suitable silicone lubricant.

**We recommend you use a silicone based spray to lubricate your Lifespan Treadmill. This Can be purchased from your local sports Retailer or a local hardware store.**

## 5.5 Belt Adjustment

Belt Tension Adjustment-It is very important for joggers and runners in order to provide a smooth, steady running surface. Adjustment must be made from the right and left rear roller in order to adjust tension with the Hexagonal Wrench provided in the parts package. The adjustment bolt is located at the end of the rails as noted in diagram below:



**Note: Adjustment is thru the small hold on the end caps.**

Tighten the rear roller only enough to prevent slippage at the front roller. Turn both the right and left bolt clockwise reasonably and inspect for proper tension. When an adjustment is made to the belt tension, you must also make a tracking adjustment to compensate for the change in belt tension.

**DO NOT OVERTIGHTEN** - Over tightening will cause belt damage and premature bearing failure.

## 5.6 Belt Tracking Adjustment

This treadmill is designed to keep the belt reasonably centred while in use. It is normal for some belts to drift near one side while the belt is running with no one on it. After a few minutes of use, the belt should have a tendency to centre itself. If during use, the belt continues to move toward one side, adjustments are necessary.

The procedures are as below:

- ▲ First set speed at lowest position.
- ▲ Second check the belt shifts to which side.

If the belt shifts to right, tighten the right bolt and loosen the left bolt by using 6mm Hexagonal Wrench, until the belt is centered itself; If belt shifts to left, tighten the left bolt and loosen the right bolt by using 6mm Hexagonal Wrench, until the belt is centered. When adjusting the belt using the 6 mm Hexagonal Wrenches, it is important to adjust the belt in half turn increments. Over adjusting the belt can cause damage to the mat.

## 6. TROUBLE SHOOTING

This treadmill is designed in a way that in the event of an electrical fault, the machine will turn off automatically to prevent any injuries to the user and to prevent damage to the machine (i.e. motor).

When the treadmill behaves erratically, simply reset the treadmill by turning the power switch off, waiting for 1 minute then turning the power button back on.

If, after you have reset the treadmill, it is still not running correctly, please run the self-checking analyse (please refer to **4.3 Self-Checking**) to distinguish what type of error problem the machine is encountering.

**Before attempting any work on the treadmill, ensure that the power is off and the plug is removed from the power point.**

**Do not use extension leads as it may lead to power decrease and failure.**

### 6.1 Alarm signals

#### **E1: No feedback from controller or speed sensor**

1. Check the condition of cables and ensure that all plugs are connected between the motor controller and display.
2. Check that the speed sensor and magnet are in correct alignment and that there are no obstructions on the magnet. (The magnet can be found on the front roller near the motor belt).
3. If the running belt moves then displays the E1 error replace the speed sensor.
4. If the running belt does not move replace the controller.

#### **E2: Controller problem**

- Replace the controller
2. Check the wire connection

#### **E3: Over speed protection. (Sudden increase of running belt speed).**

7. Check the speed sensor and magnet are in correct alignment and that there are no obstructions on the magnet.
8. Check wire connections on the controller.
9. Replace the speed sensor.
10. Replace the controller.

#### **E4: Incline fault**

1. Replace incline motor.
2. If problem remains replace controller.

**When alarm signals are displayed, single press 'CLEAR' to reset the displays and try again.**

## No Power

1. Check fuses (They are located on the controller under the motor cover next to the on/off switch.
2. Check power outlet (Plug something else into the power outlet to ensure that the power outlet is working correctly).
3. Check Power Cable (You may need to take it to an electrician).

## 7. EXERCISE GUIDE

**PLEASE NOTE: Before beginning any exercise program, consult your physician. This is important especially if you are over the age of 45 or individuals with pre-existing health problems.**

**The pulse sensors are not medical devices. Various factors, including the user's movement, may affect the accuracy of heart rate readings. The pulse sensors are intended only as an exercise aid in determining heart rate trends in general.**

Exercising is a great way to control your weight, improve your fitness and reduce the effect of aging and stress. The key to success is to make exercise a regular and enjoyable part of your everyday life.

The condition of your heart and lungs and how efficient they are in delivering oxygen via your blood to your muscles is an important factor to your fitness. Your muscles use this oxygen to provide enough energy for daily activity. This is called aerobic activity. When you are fit, your heart will not have to work so hard. It will pump a lot fewer times per minute, reducing the wear and tear of your heart.

So as you can see, the fitter you are, the healthier and greater you will feel.

## 8. SPARE PARTS LIST

<b>Packing Specification</b>			
	<b>Description</b>	<b>Unit</b>	<b>Quantity</b>
1	Motor	set	1
2	Pillars(right and left)	set	1 for each
3	Console	piece	1
4	Safety key	piece	1
5	Operating instructions	book	1
6	Screw M8 x 16	piece	6
7	Screw M10 x 55	piece	2
8	Screw M10 x 15	piece	2
9	Φ8 washer	piece	10
10	Φ10 washer	piece	4
11	6mm spanner	piece	1
12	5mm spanner	piece	1
13	Sport bottle & holder	set	1
14	Screw M8 x 60	piece	2


# Parts list and exploded drawing:

No	Description	q'ty/pcs
1	Base frame set	1
2	main frame set	1
3	right upright set	1
4	left upright set	1
5	handrail set	2
6	connect tube set	1
7	motor set	1
8	incline frame set	1
9	left connect set	1
10	right connect set	1
11	fixation hook	1
12	conduction band plate	2
13	running deck	1
14	drive belt	1
15	front roller	1
16	back roller	1
17	running belt	1
18	gas spring	2
19	motor	1
20	incline motor	1
21	rocker switch	1
22	magnetic ring	1
23	plug	1
25	speaker	2
26	computer upper cover	1
27	computer lower cover	1
28	computer certer	1
29	Heart rate fixing screw cover	4
30	rubber tube	2
31	speed hand pulse	1
32	incline hand pulse	1
33	motor cover	1
34	left siderail	1
35	tube 40*80	2
36	front castor frame	2
37	left end cap	1
38	right end cap	1
39	spring cushion	4
40	safety key	1
41	deck cushion	4
42	moving wheel $\Phi 60*25$	4
43	tube 30*60	2
44	siderail fixed button	6
45	wire-protected clip	2
46	adjust foot mat	4
47	folding moving piece	2
48	wire clip	1


No	Description	q'ty/pcs
57	base frame connect wire	1
58	heart rate plate connect wire 1	1
59	heart rate plate connect wire 2	1
60	heart rate plate connect wire 3	2
61	shortcut key connect wire 1	2
62	shortcut key connect wire 2	2
63	speed sensor connect wire	1
64	main control board	1
65	safety key sensor	1
66	power amplifier board	1
67	Audio head mounting plate	1
68	computer sticker	1
69	button sticker	1
70	bolt M8*50	1
71	bolt M10*95	1
72	bolt M10*65	1
73	bolt M10*15	2
74	bolt M10*55	
75	screw M8*60	4
76	screw M8*40	3
77	screw M8*35	2
78	screw M8*25	2
79	screw M8*16	2
80	screw M8*55	1
81	screw M8*80	2
82	stop screw M8*16	4
83	stop screw M8*12	2
84	screw M4*8	2
85	screw M4*16	2
86	screw M8*25	4
87	screw M8*35	4
88	screw ST4.2*25	4
89	screw ST4.2*16	4
90	screw ST4.2*13	5
91	screw ST4.2*13	9
92	screw ST4.2*13	4
93	nut M8	20
94	nut M10	2
95	flat washer $\phi 8$	37
96	flat washer $\phi 10$	4
97	serrated washer $\phi 10$	6
98	screw M3*8	11
99	screw M5*15	2
100	screw M4*12	16
101	screw M3*8	4
102	fixed band	4
103	right siderail	1



49	pipe tube	2
50	water bottle	1
51	left speaker set	1
52	right speaker set	1
53	R fixed clip	1
54	motor controller board	1
55	motor cover sticker	1
56	computer connect wire	1

104	MP3 connect wire	1
105	Audio head connect wire	1
106	Power strip power cord	1
107	filter	1
108	AC power wire(black)	1
109	AC power wire(red)	1
110	Power supply ground wire(yellow/green)	1



# 9. INSTALLATION GUIDE





We have checked the words carefully in the manual. If there is something wrong in printing, please kindly consider it.

If the pictures are different from the product, please take the product as the final and correct one.

Please note: If there are changes in function and specification due to technical improvement, we will not keep you informed.

# WARRANTY

for other countries

**The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.**

**This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.**

**Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.**

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.



Environmental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.

Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical.

Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

## © COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of the local distributor:





MOTORLAUFBAND

**MASTER® F-15**

MAS-F15-black



**BENUTZERMANUAL**



Dieses Produkt hat eine hohe Stromaufnahme, schließen Sie es deswegen nicht an die selbe Steckdose wie andere Haushaltsgeräte mit einer höheren Aufnahme an, wie z. B. die Klimaanlage usw. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung auf 10 A ist und benutzen Sie die Steckdose nur für das einzige Gerät.

### **Hinweis – Lesen Sie die ganze Anleitung vor der Benutzung des Bandes.**

**Um die Lebensdauer des Bandes zu verlängern, ist es nötig, eine regelmäßige Instandhaltung durchzuführen. Wenn Sie diese nicht machen, können Sie die Garantie erniedrigen.**

## **1. Wichtige Sicherheitshinweise**

**Gefahr** – um die Entstehung des elektrischen Schocks zu verhindern, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose immer nach dem Training, bei der Reinigung oder der Wartung.

**Benutzen Sie nur das anliegende Netzkabel. Benutzen Sie keine ungeeigneten Adapters oder modifizierten Kabel.**

- Stellen Sie das Band auf einen ebenen und festen Fußboden, stecken Sie es in einer geerdeten Steckdose mit der elektrischen Spannung 220-240 V (50/60Hz) ein.
- Stellen Sie das Band auf keinen Langhaarteppich. Es kann zur Beschädigung sowohl des Teppichs als auch des Geräts führen.
- Bei der Platzierung muss Freiraum von minimal 1 Meter zwischen dem Hinterteil und anderem Objekt sein.
- Bei der Benutzung stellen Sie das Band auf einen ebenen und festen Fußboden.
- Lassen Sie Kinder nie auf dem Band oder in seiner Nähe.
- Versichern Sie sich, dass Sie bei dem Lauf den Sicherheitsschlüssel an Ihrer Kleidung befestigt haben. Es ist für Ihre Sicherheit, falls Sie niederfallen oder auf einem zu hinteren Teil des Bandes geraten würden. Bei dem Abschnallen des Schlüssels hält das Band an.
- Halten Sie Ihre Hände in der sicheren Entfernung von beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Verbindungsstecker beschädigt ist.
- Lassen Sie das Kabel nicht in der Nähe von heißen Flächen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, falls Aerosols-Sprays verwendet wurden oder falls es Mangel an Sauerstoff in dem Raum gibt. Die Motorfunken können in einer gashaltigen Umgebung entzünden.

- Tropfen oder legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes.
- Das Band ist nur für die Nutzung im privaten Bereich konzipiert, es ist nicht für Dauerverwendung bestimmt.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position OFF, bevor Sie den Stecker ziehen.
- Die Herzfrequenzmessung ist keine medizinische Funktion. Viele Faktoren können Ihre Herzfrequenz beeinflussen, wie z. B. Ihre Bewegung auf dem Laufband. Die Herzfrequenzmessung dient nur als Übungshilfe.
- Beim Einsteigen und Aussteigen aus dem Band benutzen Sie die Seitenflächen. Es ist für Ihre Sicherheit.
- Tragen Sie Sportschuhe mit einer festen Ferse. Wir empfehlen Laufschuhe zu benutzen. Schuhe mit einem hohen Absatz, Stoffschuhe, Sandalen oder bloße Füße sind bei der Verwendung des Bandes nicht geeignet.
- Die Betriebstemperatur: 5 – 40°C.
- Nach der Verwendung ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel heraus.

## 1.1 WICHTIGE ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

### ACHTUNG!


- Benutzen Sie NIE eine ungeerdete Steckdose für dieses Gerät. Halten Sie den Netzstecker von den beweglichen Teilen des Bandes fern, einschließlich des Hebemechanismus und der Transporträdchen.
- Entfernen Sie NIE die Kappe ohne das vorherige Ausschalten aus der Steckdose.
- Lassen sie das Gerät NIE im Regen oder in der Feuchte. Dieses Gerät ist für keine Außenbenutzung bestimmt, halten Sie es von einem Schwimmbad oder von anderen Umgebungen mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad fern.

## 1.2 WICHTIGE BETRIEBSINFORMATIONEN

- Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts diese Gebrauchsanleitung.
- Die Veränderungen in der Geschwindigkeit oder der Steigung können nicht sofort verlaufen. Stellen Sie Ihre erwünschte Geschwindigkeit auf dem Computer ein. Der Computer wird die Geschwindigkeit schrittweise verändern.
- Seien Sie vorsichtig, falls Sie während des Laufs auf dem Band noch andere Tätigkeiten ausüben, wie z. B. Fernsehen, Lesen o. Ä. Das kann den Gleichgewichtsverlust und folgende Verletzung verursachen.
- Um den Gleichgewichtsverlust zu verhindern, steigen Sie NIE ein oder aus, wenn sich das Band bewegt. Das Band beginnt mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Es ermöglicht einen einfachen Einstieg auf das Band.
- Halten Sie sich immer an den Handgriffen fest, wenn Sie mit dem Computer manipulieren.

- Dieses Gerät wird mit einem Sicherheitsschlüssel geliefert. Der herausgenommene Sicherheitsschlüssel stoppt sofort das Band und dies schaltet sich automatisch aus. Für die Rückkehr befestigen Sie den Sicherheitsschlüssel wieder.
- Drücken Sie die Tasten auf dem Computer mit keinem Überdruck, ein kleiner Druck ist reichlich.

**Die Geschwindigkeit des Bandes ist von 1.0-16km/Stunde.**



### 3. BETRIEBSANWEISUNGEN

Hauptzweck: Training, Konditionsbehalten

Diese Maschine ist nur für die Haushaltbenützung bestimmt.

Die Maximaldauer der Laufzeit: < 2 Stunden, es darf nicht weniger als 1 Stunde zwischen zwei Laufzeiten sein.

Wenn das Band im Betrieb 1 Monat oder 40 Stunden ist, schmieren Sie bitte das Brett unter das Band mit 20 ml das Silikonöl.

Funktion: die Geschwindigkeit, die Zeit, die Entfernung, die Pulsfrequenz, die Kalorie

Display: LED

Strom:  $\leq 10A$

Motor: 2.0hp

Betriebtemperatur: 5-40 °C

Enthält: MP3 Eintritt, Lautsprecher, Halter die Flasche, das Band kann zusammenfaltet werden.

Geschwindigkeit: 1 ~ 16km/h

Autosteigung: 1 ~ 16%

Lauffläche: 430\*1300mm

Programm: 25 Programme

Zeit: 0:00-99:59 (Minuten : Sekunden)

Entfernung: 0.00~9.99 km


Kalorie: 0.00~999 Kalorien

Ausmaß: 1630\*710\*1250mm

Tragfähigkeit: 120 kg

# 4. BETRIEBSANWEISUNGEN

## 4.1 COMPUTERTASTEN



**(1) Sicherheitsschlüssel**

In dringenden Fällen ziehen Sie den Schlüssel heraus, das Gerät hält sofort an.

**WICHTIG: Das Band funktioniert nicht, wenn der Sicherheitsschlüssel nicht an der richtigen Stelle ist.**

Vor der Einschaltung des Bandes befestigen Sie den Magnetschlüssel auf das Display und den Clip an Ihre Kleidung – im Bereich der Taille. Falls der Sicherheitsschlüssel herausgezogen wird, hält das Gerät automatisch an. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel heraus.

Bewahren Sie den Sicherheitsschlüssel auf einem sicheren Platz auf – außer Reichweite von Kindern.

**(2) Taste “clear/set”**

In der Vorbereitungsphase (das Laufband bewegt sich nicht):

Drücken Sie die Taste um alle Werte zu löschen.

Drücken Sie die Taste nach drei Sekunden um Zeitfunktion, Entfernungfunktion und Kaloriefunktion einzustellen.. Mit der Hilfe der Tasten + und – stellen Sie die Zeitwerte, die Entfernungswerte oder die Kaloriewerte. Dann drücken Sie die Taste START/STOPP und das Band fängt mit der Geschwindigkeit 1.0 km/Stunde an. Der eingestellte Wert wird bis Null abrechnen. Wenn der Wert die Null erreicht, das Band stoppt.

Während des Laufs: drücken Sie die Taste CLEAR/SET um alle Werte außer die Geschwindigkeit auf Null setzen.

**(3) Taste “Start/Stopp”**

In der Vorbereitungsphase drücken Sie diesen Taste und das Band fängt mit der Geschwindigkeit 1.0 km/Stunde an. Wenn das Band eine Geschwindigkeit höher als 3,5 km/Stunde erreicht, wird das Gerät verlangsamen und dann stoppt. In diesem stoppendem Prozess funktioniert keine andere Taste. Wenn das Band läuft mit einer Geschwindigkeit niedriger als 3,5 km/Stunde, das Band stoppt sofort.

**(4) Taste der Geschwindigkeit “speed shortcut key” und der Steigung “incline shortcut key”**

Bei dem Lauf drücken Sie diese Druckknöpfe um die Geschwindigkeit oder Steigung zu ändern.

**(5) Taste “mode”**

Mit der Taste können Sie ein Programm auswählen.

**(6) Taste down (-)**

Die Werte können vermindert werden.

**(7) Taste „Speed up“ – die Erhöhung die Geschwindigkeit**

Erhöht die Geschwindigkeit um die Einheit.

**(8) Taste „up“**

Die Werte können erhöht werden.

**(9) Taste „speed down“ – die Minderung die Geschwindigkeit**

Bei dem Lauf vermindern Sie die Geschwindigkeit um die Einheit.

**(10) Fenster „pulse“ – die Pulsfrequenz**

Das Fenster zeigt aktuelle Pulsfrequenz.

**(11) Fenster „Speed“**

Das Fenster zeigt aktuelle Geschwindigkeit von 1km/Stunde-16km/Stunde.

**(12) Fenster „cal/pro“**

Das Fenster zeigt Kalorien von 0-999 Kalorien.

**(13) Fenster „distance“**

Das Fenster zeigt die Laufentfernung von 0 km-9.99km

**(14) Fenster „time“**

Das Fenster zeigt die Laufzeit von 00:00 -99:99

**(15) Fenster „incline“**

Das Fenster zeigt den Wert der Steigung von 1-16%

**(16)“ Musik” Taste**

Drücken Sie die Taste für die Aktivierung die Musik, wenn Sie wieder die Taste drücken, die Musik wird ausgeschaltet.

## 4.2 Der Anfang des Trainings

Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose ein um das Laufband einzuschalten. Schalten Sie den Schalter ein. Der Schalter befindet sich unter der Motordeckelung auf dem vorderen Teil des Laufbands. Sichern Sie sich, dass der Sicherheitsschlüssel eingesteckt wurde, da das Laufband kann ohne den Schlüssel nicht gestartet werden kann. Sobald das Band angeschaltet ist, leuchten sich alle Fenster auf dem Display für eine kurze Zeit auf.

## 4.3 Selbstkontrolle des Laufbands

Vor dem ersten Training soll das Laufband eine Selbstkontrolle durchführen.

Um das Check zu durchführen, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und drucken Sie die Taste MODE. Halten Sie die Taste und fügen Sie den Sicherheitsschlüssel wieder ein. Das Gerät tritt den Modus Selbsttest ein. Drucken Sie die Taste START/STOP, die Kontrolle wird durchgeführt.

## 4.4 Operation für einen schnellen Start

1. Drücken Sie die Taste *START/STOP* für die Erneuerung des Displays (falls es nicht schon angeschaltet ist). Hinweis: Mit der Befestigung des Sicherheitsschlüssels aktivieren Sie auch den Computer.
2. Drücken Sie die Taste *START/STOP* um das Training anzufangen, das Laufband fängt mit der Geschwindigkeit 1.0 km/St. an. Setzen Sie dann die gewünschte Geschwindigkeit mit den Tasten + oder – ein. Sie können die Geschwindigkeit mit den Schnelltasten ändern.
3. Drücken Sie die Taste „-“, und halten Sie sie für die Verzögerung des Bandes. Sie können auch die Schnelltasten für die Geschwindigkeit benutzen.

4. Falls Sie während des Laufes die Tasten *START/STOP* drücken, wird das Band schrittweise verzögern, falls Sie mit der Geschwindigkeit höher als 3,5 km/St. laufen. Falls die Geschwindigkeit niedriger als 3,5 km/St. ist, hält das Band sofort an.
5. Drücken Sie wieder die Taste *START/STOP* um das Band zu stoppen.

## 4.5 Funktion der Steigung

- Die Steigung kann immer dann eingestellt werden, wenn sich das Band bewegt.
- Der Wert der Steigung ist von 1 bis 16.
- Mit den Tasten UP oder DOWN stellen Sie die Steigung ein. Sie können auch die Schnelltasten 3, 6, 9 benutzen, mit denen das % der Steigung eingestellt wird.
- Auf dem Display wird der Wert der Steigung im prozentuellen Ausdruck angezeigt.
- Die Steigung bleibt in der Position, in der das Band ausgeschaltet wurde.

## 4.6 Pulsfrequenz in den Handgriffe

Die Pulsfrequenz wird auf dem Display in Pulsen pro Minute während des Trainings angezeigt. Sie müssen sich mit beiden Händen an den Sensoren der Pulsfrequenz halten. Der Wert zeigt sich auf dem oberen Display an, wenn der Computer ein Signal von den Handgriffen bekommt.

## 4.7 Kaloriedarstellung

Der Computer liest die Kalorien ein, die bei der Übung verbrannt wurden.

Hinweis: Diese Werte können nicht für medizinische Zwecke verwendet werden, sie dienen nur für die Orientierung und den Vergleich von verschiedenen Übungen.

## 4.8 Aufbau und Platzierung des Bandes

### 4.8.1 Zusammenlegung

Zuerst heben Sie mit der Hand den hinteren Teil des Rahmens, bis Sie einen leichten Klick hören. Der Klick bedeutet, dass das Aufbausystem geschlossen ist. Die Lauffläche kann jetzt nicht umkehren.

Die Lauffläche kann nicht jetzt in die umgekehrte Richtung wenden.

### 4.8.2 Platzierung

Platzieren Sie das Band auf eine breite Fläche, wo Sie laufen wollen. Mit einem Bein lockern Sie die Sicherungsraste und klappen Sie das Band in die Arbeitsposition um.

### 4.8.3 Transport

Heben Sie den Hinterteil mit Rädchen und verschieben Sie das Band.

### 4.9 Programmeinstellung

Das Band bietet 3 Benutzerprogramme (C1, C2, C3) und 12 voreinstellene Programme (P1,P2, P3.....P12, sehen Sie die Graphen unten) an. Erste 8 Programme P1 bis P9 sind nur für die Geschwindigkeit, 3 weitere (P10 bis P12) sind kombinierte Programme der Geschwindigkeit und der Steigung. Seien Sie vorsichtig, falls Sie diese 3 Programms verwendet wollen, da sie nur für fortgeschrittene Läufer bestimmt sind. Kinder bis 16 Jahre alt sollten diese 3 Programme nicht benutzen.

Jedes voreingestellten Programm hat ein maximales Niveau der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird angezeigt, wenn Sie ein Programm auswählen. Die Geschwindigkeit zeigt sich im Fenster der Geschwindigkeit an. Jedes Jedes Programm hat unterschiedliche Systeme der Geschwindigkeitsänderung.

### 4.10 Auswahl des Programmes

1. Versichern Sie sich, dass das Band gestoppt wird. Wenn das Band stoppt nicht, drücken Sie den Taste 'clear/set' für wieder anlaufen. Drücken Sie den Taste MODE für die Auswahl des Programmes (P1, P2 ...P25), dann drücken Sie den Druckkopf 'START/STOPP' für den Anfang des Trainings.
2. Das Fenster der Geschwindigkeit zeigt jetzt die voreingestellte Geschwindigkeit des ausgewählten Programms.
3. Jedes Programm dauert 10 Minuten. Nach jeder Minute des Programmes wird die Geschwindigkeit automatisch oder von Ihnen geändert. . 3 Sekunden vor Ende des Programms werden Sie mit einem Tön dreimal hingewiesen und das Band stoppt.

### 4.11 Benutzerprogramm

Wählen Sie C1, C2 nebo C3 mit dem Taste MODE, um die vorher gespeicherte Werte zu löschen. Dann drücken Sie den Taste 'clear/set'. Die Fenster für Zeit und Geschwindigkeit blinken. (Hinweis: Fenster der Steigung wird nun die Zeit zeigen).

Drücken Sie die Taste MODE für die Einstellung der Zeit mit dem Ausgangswerk 10 Minuten (Zeit wird jede zweite Minuten ändern).

Mit den Druckknöpfe + und - stellen Sie die Geschwindigkeit jedes Zeitintervalls ein.

Wiederholen Sie diese zweite Schritte bis Sie alle Parameter einstellen.

Dann drücken Sie die Taste "START/STOPP", Das ausgewählte Programm wird starten (Hinweis: das Programm wird gespeichert).

## 1-5. walking and jogging programs

Programm	1. primary 1					
Zeit	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	1	2	3	2	1	STOP
Programm	2. primary 2					
Zeit	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	1	3	4	2	1	STOP
Programm	3. walking					
Zeit	1 MIN	2-5MIN	6-20 MIN	21-25MIN	26-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	1	3	4	5	3	STOP
Programm	4. jogging					
Zeit	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	1	4	6	3	2	STOP
Programm	5. incline jogging					
Zeit	1 MIN	2-5MIN	6-25 MIN	26-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	1KM/0%	4KM/4%	6KM/10%	3KM/4%	2KM/2%	STOP

## 6-10. long-distance runner

Programm	6. runner1 (AGE45-50)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	6	4	5	3	1	STOP
Programm	7. runner2 (AGE40-45)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	6	5	6	3	1	STOP
Programm	8. runner3 (AGE35-40)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3	6	7	6	3	1	STOP
Programm	9. runner4 (AGE30-35)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3	6	7	6	8	3	STOP
Programm	10. runner5 (AGE25-30)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3	6	6	9	4	1	STOP

## 11-15. middle-distance runner

Programm	11. runner1 (AGE45-50)						
Zeit	1 MIN	2-8 MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2/0%	6/5%	4/5%	5/5%	3/5%	1/0%	STOP
Programm	12. runner2 (AGE40-45)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2/0%	6/6%	5/6%	6/6%	3/6%	1/0%	STOP
Programm	13. runner3 (AGE35-40)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3/0%	4/8%	7/8%	11/8%	3/8%	1/0%	STOP
Programm	14. runner4 (AGE30-35)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3/0%	4/9%	7/9%	12/9%	3/9%	1/0%	STOP
Programm	15. runner5 (AGE25-30)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-29MIN	30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3/0%	4/10%	7/10%	12/10%	3/10%	1/10%	STOP

## 16-20. short-distance runner

Programm	16. runner1 (AGE18-25)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	4	4	7	9	12	3	STOP
Programm	17. runner2 (AGE18-25)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3	5	8	10	13	3	STOP
Programm	18. runner3 (AGE18-25)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	5	9	10	14	4	STOP
Programm	19. runner4 (AGE18-25)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2/0%	4/3%	7/6%	9/10%	4/3%	4/0%	STOP
Programm	20. runner5 (AGE18-25)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	3	4	7	12	12	4	STOP

## 21-25. landy exerciser

Programm	21. runner1 (AGE55-60)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	4	5	5	4	2	STOP
Programm	22. runner2 (AGE50-55)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	3	4	5	6	7	STOP
Programm	23. runner3 (AGE45-50)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2	4	6	8	7	5	STOP
Programm	24. runner4 (AGE35-45)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2/9%	4/9%	6/9%	8/9%	5/9%	3/9%	STOP
Programm	25. runner5 (AGE20-35)						
Zeit	1 MIN	2-8MIN	9-15MIN	16-22MIN	23-28MIN	29-30MIN	30MIN
Geschwindigkeit/Neigung	2/10%	4/10%	6/10%	8/10%	6/10%	5/10%	STOP

## 5. WARTUNG

Es ist nötig die Wartung/Schmierung regelmäßig durchzuführen, um das Gerät im betriebsfähigen Stand zu halten. Es ist nötig das Band und die Unterlage sauber zu halten.

**HINWEIS: DIE LAUFMATTE KANN HAUPTROLLE IN DER FUNKTION UND IN DER LEBENSDAUER IHRES BANDES SPIELEN. WIR EMPFEHLEN DIESEN TEIL REGELMÄßIG SCHMIEREN. NICH SCHMIEREN KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN. AUF DIESE BESCHÄDIGUNGEN KÖNNEN SIE NICHT DIE REKLAMATION GELTEND MACHEN.**

**HINWEIS: VOR DER WARTUNG ZIEHEN SIE DAS BAND AUS DER STECKDOSE.**

**HINWEIS: STOPPEN SIE DAS BAND VOR DER ENTFALTUNG.**

### 5.1 Hauptreinigung

- Für die Reinigung verwenden Sie einen sanften, feuchten Tuch oder Papiertuch und reinigen Sie damit die Mattecken und die Fläche zwischen der Matte und Rahmen. Die Fläche unter der Matte muss auch gereinigt werden. Die Reinigung soll einmal pro Monat durchgeführt werden um den betriebsfähigen Lebensdauer des Laufbandes zu verlangen. Verwenden Sie zur Säuberung Ihres Laufbandes niemals Scheuer- oder Lösungsmittel. Reinigen Sie das Laufband mit einer Bürste mit feiner Seife und Wasser.
- Saugen Sie Staub auf der Fläche unter dem Band mindestens einmal pro Monat ab. Einmal pro Jahr entfernen Sie die Deckelung des Motors und saugen Sie den Schmutz auf dem Motor ab.

## 5.2 Hauptpflege

- Kontrollieren Sie alle Teile vor der Benutzung.
- Beschädigte oder abgenützte Teile müssen sofort ersetzt werden.
- Niemals benutzen Sie das Band, wenn ein Teil beschädigt ist. Kontaktieren Sie sofort den Verkäufer.

SICHERN SIE SICH, DASS DER TEPPICH UND DER FUßBODEN UNTER DEM BAND GESCHÜTZT WERDEN! Die bewegliche Teile des Gerätes wurden eingeschmiert/ingeölt. Die Flüssigkeiten können ausfließen.

## 5.3 Schmierung des Bandes/der Platte/der Rädchen

Die Laufmatte kann eine Hauptrolle in der Funktion und der Nutzungsdauer des Bandes spielen. Wir empfehlen diesen Teil regelmäßig schmieren. Schmieren Sie das Band nach ungefähr 40 Stunden der Benutzung.

Bei Schmieren der Fläche empfehlen wir folgendes:

Zeitweilige Verwendung (weniger als 3 Stunde wöchentlich) – jede 6 Monate

Mittelverwendung (3-5 Stunden wöchentlich) – jede 3 Monate

Häufige Verwendung (mehr als 5 Stunden wöchentlich) – jede 6-8 Wochen

Schmierenvorgehensweise:

1. Benutzen Sie einen weichen und trockenen Putzlappen für die Fläche zwischen dem Band und dem Brett.
2. Schmieren Sie die innere Fläche des Bandes und des Brettes gleichmäßig mit dem Öl.
3. Schmieren Sie regelmäßig die vordere und hintere Rädchen für einen verlängerten Nutzungsdauer.

Wenn Sie das Band, den Brett und die Rädchen sauber halten, nächste Schmierung muss erst nach 1.200 Stunden erfolgen.

## 5.4 Wie kontrollieren Sie, dass die Lauffläche richtig geschmiert wurde?

1. Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
2. Stellen Sie das Band in die Lagerungsposition ein.
3. Fassen Sie die hintere Fläche der Lauffläche an

Wenn die Fläche glatt wird, müssen Sie das Band nicht schmieren.

Wenn die Fläche trocken wird, schmieren Sie das Band mit einem Silikonöl.

**Wir empfehlen das Silikonöl im Spray verwenden.**

## 5.5 Einstellung des Bandes

Für den Läufer und den Jogger ist die Einstellung der Spannung des Bandes sehr wichtig. Die Lauffläche muss immer glatt und stabile sein. Die Einstellung müssen Sie aus dem rechten und linken Rädchen erfolgen. Verwenden Sie dafür den Inbusschlüssel, den Sie in der Verpackung finden. Die Einstellungsschrauben befinden sich am Ende der Fußfläche wie auf dem Bild gezeigt:



**Hinweis: Die Einstellung machen Sie mit dem kleinen Halter der Deckungen.**

Ziehen Sie das hintere Rädchen nur um die Durchschlüpfung der vorderen Rädchen zu vermeiden. Drehen Sie beiden, rechte und linke, Schrauben in die Händchenstundenrichtung und kontrollieren Sie die Spannung des Bandes. Nach der Einstellung des Bandes, stellen Sie das Band in die Mitte ein. Die Einstellung des Bandes in die Mitte reduziert die mögliche Änderung der Spannung des Bandes.

**ZIEHEN SIE DAS BAND NICHT ÜBER!** Die Überziehung kann eine Beschädigung des Bandes und Beschädigung der Lager verursachen.

## 5.6 Einstellung des Bandes in der Mitte

Das Gerät ist so hergestellt, dass das Laufband sich in der Mitte des Bandes befindet. Ändere Bänder können in die Seite laufen, wenn das Band ohne Läufer läuft. Das Band soll sich nach ein paar Minuten wieder in die Mitte zurückgehen. Falls das Band trotzdem in die Seite läuft, die Einstellung des Bandes muss korrigiert werden.

Vorgehensweise für die Einstellung:

1. Stellen Sie die Geschwindigkeit zuerst auf die niedrigste Stufe ein
2. Kontrollieren Sie, wohin das Band läuft

Wenn das Band nach rechts läuft, ziehen Sie mit dem 6 mm Inbusschlüssel die rechte Schraube an und lockern Sie die linke Schraube. Wenn das Band nach links läuft, ziehen Sie mit dem Inbusschlüssel die linke Schraube an und lockern Sie die rechte Schraube. Es ist wichtig, dass Sie im Intervall der Hälfte der Umdrehung einziehen. Die Überziehung des Bandes kann die Beschädigung verursachen.

## 6. PROBLEME

Dieses Laufband ist so hergestellt, dass die Gefahr des Unfalles mit dem elektrischen Strom nicht zustößt. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, um die Beschädigung (z. B. des Motors) oder die Verletzung des Benutzers zu vermeiden. Falls das Gerät nicht richtig funktioniert, lassen Sie den Selbsttest durchzuführen (siehe 4.3 Selbsttest). Die Art der Störung wird erkannt.

**Vor der Reparatur vergessen Sie nicht das Stromkable des Bandes aus der Steckdose ziehen!**  
**Verwenden Sie keinen weiteren elektrischen Leiter um die Beschädigung zu vermeiden.**

### 6.1 Signale des Hinweises

#### **E1: Keine Reaktion aus der Kontrollheit oder Geschwindigkeitsensor**

1. Kontrollieren Sie alle Kabel und versichern Sie sich, dass die Verbindungssteckern zwischen Motoreinheit und Display angeschlossenn sind.
2. Kontrollieren Sie die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Magnet. (Der Magnet befindet sich auf vorderem Rädchen in der Nähe des Motorriemens).
3. Wenn das Band läuft und den Fehler E1 zeigt, wechseln Sie den Geschwindigkeitsensor.
4. Wenn das Band nicht läuft, wechseln Sie die Kontrolleinheit.

#### **E2: Probleme der Kontrolleinheit**

1. Wechseln Sie die Kontrolleinheit.
2. Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen.

#### **E3: Plötzliche Erhöhung der Geschwindigkeit des Bandes**

1. Kontrollieren Sie den Geschwindigkeitsensor und den Magnet, dass sie in der richtigen Position sind und auf dem Magnet keine Hindernise sind.
2. Kontrollieren Sie die Kabelverbindungen der Kontrolleinheit.
3. Wechseln Sie den Geschwindigkeitsensor.
4. Wechseln Sie die Kontrolleinheit.

#### **E4: Störung der Steigung**

1. Wechseln Sie den Motor der Steigung.
2. Wenn das Problem dauert über, wechseln Sie die Kontrollheit.

**Wenn sich die Warnzeichen zeigen, drücken Sie einfach die Taste CLEAR um die Warnzeichen zu löschen und schalten Sie das Band nochmal ein.**

**Kein Strom**

1. Kontrollieren Sie die Sicherung. (Die Sicherung befindet sich auf der Kontrollwerk unter der Deckelung des Motors)
2. Kontrollieren Sie die Steckdose. (Stecken Sie in die Steckdose ein anderes Gerät, um zu prüfen, dass die Steckdose richtig funktioniert)
3. Kontrollieren Sie das Ladekabel. (Dieses muss von einem Elektroinstallateur durchgeführt werden)

**7. TRAININGSANLEITUNG**

**HINWEIS: vor dem Anfang das Turnen konsultieren Sie Ihre Gesundheitszustand mit Ihrer Arzt. Dieses ist wichtig haupt für Personen älter 45 Jahre oder für Personen mit existiere gesundheite Probleme.**

**Der Wert der Pulsfrequenz bestimmt nicht für ärztliche Zwecke. Verschiedene Faktoren, als die Bewegung nach dem Band sind, können Fehler bei der Übertragung der Werte verursachen. Der Wert der Pulsfrequenz dient für den Vergleich der Pulsfrequenz den Benutzer in der Zeit.**

Die Fähigkeit Ihres Herz und Ihre Lunge und wie wirksam ist der Sauerstoff mit dem Blut in die Muskeln in Fluss bringen, die sind wichtige Faktoren Ihrer Leistung. Die Funktion Ihre Muskeln ist abhängig auf dem Sauerstoff, der die Energie für tägliche Aktivitäten geben – Aerobaktivität genannt. Wenn Sie fit sind, Ihres Herz muss nicht so schwer arbeiten.

Ihre Kondition verbessert das Turnen und Sie fühlen sich gesund und zufrieden.

**Wärm-/ Stretchingturnen**

Erfolgreiches Turnen fangen Wärmturnen an und enden beruhigendem Turnen. Das Wärmturnen bereiten Ihrer Körper auf folgende Ansprüche bei dem Turnen vor. Dank beruhigende Turnen weichen Sie den Muskelprobleme aus. Weiter finden Sie hier die Beschreibungen das Wärmturnen und beruhigende Turnen. Denken Sie auf diese Punkte:

- Vorsichtig wärmen Sie jede Muskelgruppe, die Turnen dauern 5 bis 10 Minuten. Die Turnen sind richtig ausgeführt, wenn Sie angenehme Tat in den Muskeln fühlen.
- Die Geschwindigkeit spielt nicht die Rolle während Stretchingturnen. Es ist nötig die Acht bei schnellen und zuckenden Bewegungen geben.

**STRECKUNG DEN HALS**


Verneigen Sie sich den Kopf nach rechts bis fühlen Sie im Hals den Druck. Langsam geben Sie den Kopf zum Brustkorb im Halbkreis und dann drehen Sie den Kopf nach links. Wieder fühlen Sie angenehme Tat im Hals. Können Sie diese Turnen mehrmals wiederholen.



1

### TURNEN DES GEBIET DER SCHULTERN


Heben Sie wechselnd rechte Schulter und linke Schulter auf oder heben Sie beide Schultern auf einmal auch.



2

### STRECKUNG DER ARME

Ziehen Sie rechter und linker Arm wechselnd in die Richtung hochnehmen. Fühlen Sie den Druck auf der rechte und linke Seite. Können Sie diese Turnen mehrmals wiederholen.



3

### STRECKUNG DES SCHENKEL

Stützen Sie sich mit dem Arm an die Wand, dann ziehen Sie rechtes und linkes Bein nach hinten in der Nähe des Hintern. Fühlen Sie angenehme Tat im vorderen Schenkel. Halten Sie in diesen Position etwa 30 Sekunden aus und holen Sie das Turnen zweimal bei beide Beine wieder.



4

### INNEN STRECKUNG DES SCHENKEL

Setzen Sie sich an die Erde, die Knie richten zu der Erde. Ziehen Sie die Fußsohlen in der Nähe zu den Leisten. Und jetzt drücken Sie vorsichtig Knie zu der Erde. Halten Sie in diesen Position etwa 30-40 Sekunden aus.

### BERÜHRUNG DER FINGER AUF DEM BEIN

Langsam beugen Sie den Rumpf zu der Erde und bemühen Sie sich mit den Händen der Fußsohlen berühren. Beugen Sie niedrig. Halten Sie in diesen Position etwa 20-30 Sekunden aus.




5

**TURNEN AUF DEN KNIE**


Setzen Sie sich an die Erde und ziehen Sie rechtes Bein auf. Beugen Sie linkes Bein und legen Sie Fußsohle auf den Schenkel rechten Bein. Jetzt versuchen Sie rechter Arm auf rechte Fußsohle erreichen. Halten Sie in diesen Position etwa 30-40 Sekunden aus.

**STRECKUNG DER WADE/DIE FERSE**


Stützen Sie sich mit beiden Händen an die Wand und tragen Sie ganzes Gewicht des Körper über. Dann ziehen Sie rechtes Bein nach hinten aus und wechseln Sie sie mit linkes Bein. Mit diesen Turnen ziehen Sie hinterer Teil des Bein. Halten Sie in diesen Position etwa 30-40 Sekunden aus.



6



8






7

## 8. Liste der Ersatzteile

<b>Spezifikation</b>			
	<b>Beschreibung</b>	<b>Einheit</b>	Menge
1	Motor	Set	1
2	Stütze (rechte, linke)	Set	1 für jede
3	Computer	Stück	1
4	Sicherheitsschlüssel	Stück	1
5	Anleitung	Buch	1
6	Schraube - M8 x 16	Stück	6
7	Schraube - M10 x 55	Stück	2
8	Schraube - M10 x 15	Stück	2
9	Unterlage - $\Phi 8$ Unterlage	Stück	10
10	Unterlage - $\Phi 10$	Stück	4
11	Schlüssel - 6 mm	Stück	1
12	Schlüssel - 5 mm	Stück	1
13	Flasche und Halter	Set	1
14	Schraube - M8 x 60	Stück .	2

# 9. Zusammensetzung





## **Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis dem ersten Besitzer eine Garantie von 2 Jahren von dem Tag des Verkaufes.**

**Die Garantie gilt nicht auf Beschädigungen, die aufgrund Fehlbenutzung, Vernachlässigung oder gewerblicher Nutzung verursacht wurden, zufällige oder absichtliche Beschädigungen.**

**Beschädigung entstanden nach Wiederverkauf, gewerbliche Beschädigung oder Nutzensausfall sind aus der Garantie ausgeschlossen.**

**Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und bei normaler Verwendung. Reparaturen müssen nur von einem autorisierten Händler gemacht werden. Sonst ist die Garantie ungültig.**



**UMWELTSCHUTZ** - Informationen zu der Liquidation der elektrischen und elektronischen Anlage.

Nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes oder falls die Reparatur unökonomisch wäre, werfen Sie das Gerät nicht in das Hausabfall weg. Um die richtige Liquidationsvorgehensweise zu folgen, bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle, wo das Gerät kostenlos liquidiert wird.

Mit der richtigen Liquidation helfen Sie die wertvolle Naturquelle bewahren. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das zuständige Amt oder die Sammelstelle in Ihrer Nähe. Im Fall einer unsachgemäßen Entsorgung können Strafen laut der nationalen Regelungen auferlegt werden.

### **Copyright - Autorenrecht**

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt dieses Benutzermanuals. Autorenrechte verbieten die Reproduktion der Teilen der Anleitung oder als das Ganze von der dritten Seite ohne die ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung für das Patent der Benutzung dieses Benutzermanuals über.

Die Adresse des lokalen Verteilers:

