



Gymnastické kruhy MASTER® průměr 23 cm

MAS4A330 – dřevěné

MAS4A331 – ABS

Bezpečnostní upozornění:

- Maximální nosnost dřevěných kruhů je 500 kg, ABS je 1000 kg.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí účely, nemůže být použit pro komerční či jiné terapeutické účely.
- Před každým použitím si nejprve prudkým zatáhnutím zkontrolujte pevnost uchycení kruhů.
- Před prvním použitím si nejprve důkladně přečtěte návod na použití a řiďte se uvedenými pokyny. Poté návod uschovejte pro možné další použití
- Výrobek může instalovat pouze dospělá osoba.
- Uživatel výrobku je plně odpovědný za správné a bezpečné umístění.
- Děti mohou používat výrobek pouze za dozoru dospělé osoby. Držte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Na výrobku nesmí cvičit více osob současně.
- Nedělte na výrobku žádné úpravy.
- Před cvičením konzultujte váš zdravotní stav a vhodnost použití tohoto výrobku se svým lékařem
- Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo bolest, okamžitě přestaňte cvičit. Další postup konzultujte s lékařem. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění či smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě přerušete trénink.
- Všichni uživatelé musí být informováni o správném použití výrobku a možnosti nebezpečí spojeném s cvičením.
- Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen či opotřeben. Pokud zjistíte jakékoliv závady, výrobek nepoužívejte. Opotřebené či poškozené části ihned vyměňte.

Montáž:



Omotejte popruhy kolem stropních a bezpečných konstrukcí, jako je hrazda, stropní nosník, robustní strom, nebo jakákoliv struktura, která je pevná a unese vaši hmotnost. Před použitím kruhů vždy zkontrolujte místo zavěšení, které jste si vybrali, aby byla zajištěna jeho pevnost.

Popruh má dva konce: jeden do špičky a na druhém konci je přezka. Vložte konec popruhu se špičkou přes kruh, poté protáhněte stejný konec přes zajišťovací přezku.



Pro zajištění popruhu je nutné ho správně protáhnout přezkou:




1. Podržte zajišťovací západku dolů, aby mezi zuby západky vzniknul prostor pro protažení popruhu.



2. Zasuňte konec popruhu se špičkou do otvoru ze spodní strany přezky. Ujistěte se, že špička směřuje ve směru šipky. Nedávejte popruh z žádného jiného směru, než je místo pod přezkou.

3. Uvolněním západky zajistíte popruh. Zatáhněte za popruh a otestujte, zda drží.



4. Popruh můžete uvolnit pouze u přezky. Pokud potřebujete větší délku, musíte před uvolněním popruhu znovu přidršet západku.

Existuje pouze jeden způsob, jak správně zavést popruh přes přezku. Musíte dodržovat tyto pokyny přesně kvůli bezpečnosti. Pokud to uděláte nesprávně, může vám popruh proklouznout. Jakmile je popruh zajištěný, můžete upravit délku popruhů na optimální délku pro váš trénink.



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem.
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

Reklamacce se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1B

722 00 Ostrava-Třebovice

servis@mastersport.cz





Gymnastické kruhy MASTER® priemer 23 cm

MAS4A330 – drevené

MAS4A331 – ABS

Bezpečnostné upozornenie:

- Maximálna nosnosť drevených kruhov je 500 kg, ABS je 1000 kg.
- Tento výrobok je určený iba pre domáce účely, nemôže byť použitý na komerčné, či iné terapeutické účely.
- Pred každým použitím si najprv prudkým zatiahnutím skontrolujte pevnosť uchytenia kruhov.
- Pred prvým použitím si najprv dôkladne prečítajte návod na použitie a riadte sa uvedenými pokynmi. Potom návod uschovajte pre možné ďalšie použitie
- Výrobok môže inštalovať len dospelá osoba.
- Užívateľ výrobku je plne zodpovedný za správne a bezpečné umiestnenie.
- Deti môžu používať výrobok iba za dozoru dospelšej osoby. Držte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Na výrobku nesmie cvičiť viac osôb súčasne.
- Nerobte na výrobku žiadne úpravy.
- Pred cvičením konzultujte váš zdravotný stav a vhodnosť použitia tohto výrobku so svojím lekárom
- Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo bolesť, okamžite prestaňte cvičiť. Ďalší postup konzultujte s lekárom. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie či smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite prerušte tréning.
- Všetci užívatelia musia byť informovaní o správnom použití výrobku a možnosti nebezpečenstva spojenom s cvičením.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je výrobok poškodený či opotrebovaný. Ak zistíte akékoľvek závady, výrobok nepoužívajte. Opotrebované či poškodené časti ihneď vymeňte.

Montáž:



Omotajte popruhy okolo stropných a bezpečných konštrukcií, ako je hrazda, stropný nosník, rubustný strom alebo akákoľvek štruktúra, ktorá je pevná a unesie vašu hmotnosť. Pred použitím kruhov vždy skontrolujte miesto zavesenia, ktoré ste si vybrali, aby bola zaistená jeho pevnosť.

Popruh má dva konce: jeden do špičky a na druhom konci je packa. Vložte koniec popruhov so špičkou cez kruh, potom pretiahnite rovnaký koniec cez zaistovaciu packu.



Pre zaistenie popruhov je nutné ho správne pretiahnúť packou:



1. Podržte zaistovaciu západku dolu, aby medzi zubami západky vznikol priestor pre pretiahnutie popruhu.



2. Zasuňte koniec popruhu so špičkou do otvoru zo spodnej strany packy. Uistite sa, že špička smeruje v smere šípky. Nedávajte popruh zo žiadneho iného smeru, ako je miesto pod packou.

3. Uvoľnením

západky zaistíte popruh. Zatiahnite za popruh a otestujte, či drží.

4. Popruh môžete uvoľniť iba pri packe. Pokiaľ potrebujete väčšiu dĺžku, musíte pred uvoľnením popruhu znova pridržať západku.



Existuje iba jeden spôsob, ako správne zaviesť popruh cez packu. Musíte dodržiavať tieto pokyny presne kvôli bezpečnosti. Pokiaľ to urobíte nesprávne, môže sa vám popruh vyšmyknúť. Akonáhle je popruh zaistený, môžete upraviť dĺžku popruhov na optimálnu dĺžku pre váš tréning.



Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom.
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. ... Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.





Gymnastic Rings MASTER

MAS4A330 - wood

MAS4A331 – ABS

Safety information

- Maximum user weight: wood - 500 kg, ABS – 1000 kg
- The gymnastic rings are suitable for home use only. The product cannot be used for commercial, therapeutic etc. Purposes.
- Check the strength of the anchoring point before each use by pulling on the rope sharply before each use.
- Carefully read the safety precautions and information before the first use. Keep the manual for future reference.
- The gymnastic rings can be installed by an adult person only.
- The owner is responsible for the appropriate installation and use of the product.
- Children can use the gymnastic rings only under adult supervision. Keep away from children and pets.
- The product can use only one person at a time.
- Do not modify any part of the product.
- Before using the product, consult your training plan with a physician.
- Do not overtrain as it can lead to serious health issues, injuries or even death.
- If you feel nauseous during the workout, stop exercising immediately and contact your physician.
- All users have to be informed about safety risks and proper use of the product.
- Check the product for wear and damage regularly. Any damaged or worn part has to be replaced immediately.

Assembly:



Wrap the straps around an overhead and secure structure such as a pull up bar, overhead beam, sturdy tree, monkey bars, or any structure that can hold and support your weight. Always check the structure you have chosen to ensure its sturdiness before using the rings.

The strap has two ends: a pointed tip and a buckle insert the end of the strap with the pointed tip through the ring, then insert the same tip into and pull it through the locking buckle.


To secure the strap, you must properly feed the strap through the buckle properly . To do so.



- 1. Hold the securing latch down to create space between the latch’s teeth for the strap to slide through.



- 2. Slide the pointed tip into the slot under the feed web. Make sure that the pointed tip is going in the direction of the arrow. DO not feed the strap from any other direction that the spot under the feed web



- 3. Release the latch to secure the strap. Pull on strap to test.

- 4. The strap should only slide away from the buckle. If you need more length, then you will need to hold down the latch again before loosening the strap.

There is only one way to properly feed the strap through the buckle. You must follow these instruction exactly for safety .If done improperly, you strap may slip. Once the strap is secure, you can adjust the length of the straps to the optimal length for your workout.



WARRANTY

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

