




Trampolína MASTER® 96x96 cm

MASTRAMP96-96



Návod k použití

Před použitím trampolíny si nejdříve přečtěte následující instrukce:

Upozornění:


- tato trampolína má nosnost 35 kg.
- nenechte skákat najednou na trampolíně více než jednu osobu.
- nenechte skákat děti na trampolíně bez dozoru.

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt.

V případě chybějících či poškozených částí kontaktujte prodejce.

OBSAH BALENÍ :

A



1x

B




2x

C




2x

D




1x

E




1x

F



6x

H



1x

I




2x

J



20x

C6



M6X88mmX4 x

C4



M6X60mmX4x

T1



8x

X3




8x

U4





8x



Z2





1x



MONTÁŽ










7




8



H




9



▲ UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili uškrcení či úrazu, udržujte všechny šňůry mimo dosah malých dětí.

10



OK

Varování!

- Max. Nosnost 35 kg.
- Pouze pro domácí použití.
- Trampolínu musí sestavit dospělá osoba v souladu s montážními pokyny a poté ji před prvním použitím zkontrolovat.
- Pouze jeden uživatel smí používat najednou. Nebezpečí kolize.
- Skákejte bez bot.
- Neskákejte na ploše, pokud je mokrá.
- Před skákáním si vyprázdněte kapsy a ruce.
- Skákejte vždy doprostřed plochy.
- Nejezte při skákání.
- Nevyskakujte ven z trampolíny na zem.
- Omezte čas nepřetržitého používání (pravidelně zastavujte).
- Nepoužívejte za silného větru a trampolínu zajistěte.
- Trampolína není určena k zakopání do země.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Nedělejte na trampolíně žádné kotouly či salta
- Je nutná montáž dospělých.
- Před použitím si vždy zkontrolujte trampolínu a věnujte zvláštní pozornost všem šroubům, skákací ploše a bočnímu krytu .Nepoužívejte, pokud některé součásti chybí nebo vypadají, že vykazují opotřebení.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pokud se necítíte dobře nebo pokud cítíte bolest kloubů a svalů. Závrať je známkou únavy. Měli byste přestat poskakovat a lehnout si na zem, pokud se vám bude točit hlava.

ÚDRŽBA

Níže uvedené kontroly by měly být prováděny na začátku každé sezóny a v pravidelných intervalech během sezóny. Neprovedení těchto kontrol může mít za následek vážné zranění.

1. Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně zašroubovány, a v případě potřeby je znovu zašroubujte.
2. Zkontrolujte, zda je skákací plocha a všechny ochranné prvky v dobrém stavu a schopné unést váhu uživatele. Slunce, déšť, sníh a extrémní teploty mohou snížit životnost dílů. V případě potřeby je vyměňte.
3. V některých zemích může trampolína v zimě poškodit sníh a extrémní chlad. Doporučujeme demontovat síť, trampolínovou podložku a ochranné prvky a uložit je do interiéru.
4. Jakékoli vadné díly musí být vyměněny v souladu s pokyny výrobce.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky** ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.


MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





Trampolína MASTER® 96x96 cm

MASTRAMP96-96



Návod na použitie

Pred použitím trampolíny si najskôr prečítajte nasledujúce inštrukcie:

Upozornenie:


- táto trampolína má nosnosť 35 kg.
- nenechajte skákať naraz na trampolíne viac ako jednu osobu.
- nenechajte skákať deti na trampolíne bez dozoru.

Ďakujeme, že ste zakúpili tento produkt.

V prípade chýbajúcich či poškodených častí kontaktujte predajcu.

OBSAH BALENIA :

A



1x

B




2x

C




2x

D




1x

E




1x

F



6x

H



1x

I



2x

J



20x

C6



M6X88mmX4 x

C4



M6X60mmX4x

T1



8x

X3




8x

U4



8x


Z2




1x

MONTÁŽ




1





2




3




4





5



6






7





8



H




9



UPOZORNENIE

Aby ste zabránili uškrtenu či úrazu, udržiujte všetky šnúrky mimo dosah malých detí.

10



Varovanie!

- Max. nosnosť 35 kg.
- Len pre domáce použitie.
- Trampolínu musí zostaviť dospelá osoba v súlade s montážnymi pokynmi a potom ju pred prvým použitím skontrolovať.
- Len jeden užívateľ môže naraz trampolínu používať. Nebezpečie kolízie.
- Skáčte bez topánok.
- Neskáčte na ploche, pokiaľ je mokrá.
- Pred skákaním si vyprázdňte vrecka a ruky.
- Skáčte vždy do stredu plochy.
- Nejedzte pri skákaní.
- Nevyskakujte von z trampolíny na zem.
- Obmedzte čas nepretržitého používania (pravidelne zastavujte).
- Nepoužívajte za silného vetra a trampolínu zaistite.
- Trampolína nie je určená k zakopaniu do zeme.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Obsahuje malé časti. Nebezpečie udusenía.
- Nerobte na trampolíne žiadne kotúle alebo salta
- Je nutná montáž dospelých.
- Pred použitím si vždy skontrolujte trampolínu a venujte zvláštnu pozornosť všetkým skrutkám, skákacej ploche a bočnému krytu .Nepoužívajte, pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo vyzerajú, že vykazujú opotrebenie.
- Prestaňte okamžite cvičiť, pokiaľ sa necítite dobre alebo pokiaľ cítite bolesť kĺbov a svalov. Závrat je známkou únavy. Mali by ste prestať skákať a ľahnúť si na zem, pokiaľ sa vám bude točiť hlava.

ÚDRŽBA

Nižšie uvedené kontroly by mali byť robené na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch behom sezóny. Nerobenie týchto kontrol môže mať za následok vážne zranenie.

1. Skontrolujte, či sú skrutky správne zaskrutkované, a v prípade potreby ich znovu pritiahnite.
2. Skontrolujte, či je skákacia plocha a všetky ochranné prvky v dobrom stave a schopné uniesť váhu užívateľa. Slnko, dážď, sneh a extrémne teploty môžu znížiť životnosť dielov. V prípade potreby ich vymeňte.
3. V niektorých krajinách môže trampolínu v zime poškodiť sneh a extrémny chlad. Doporučujeme demontovať sieť, trampolínovú podložku a ochranné prvky a uložiť ich do interiéru.
4. Akékoľvek chybné diely musia byť vymenené v súlade s pokynmi výrobcu.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva


Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





Trampoline MASTER[®] 96x96 cm



READ THIS FIRST!!!

WARNING

Read these instructions prior to assembling and using this trampoline

- Warning -


This trampoline is subject to a 35 kg weight limit.
Do not allow more than one person on the trampoline at a time.

Thank you for purchasing our product

**IN CASE OF MISSING OR BROKEN
PARTS, PLEASE CONTACT PLACE OF
PURCHASE FOR ASSISTANCE.**

PACKAGE CONTENTS :

A



1PC

B




2PCS

C



2PCS

D




1PC

E




1PCS

F



6PCS

H



1PC

I




2PCS

J




20PCS

C6



M6X88mmX4PCS

C4



M6X60mmX4PCS

T1



8PCS

X3




8PCS

U4





8PCS

Z2







1PC



Installation drawing





3





4






7






8



H



H



9

▲ WARNING
To avoid strangulation and entanglement, keep all cords out of the reach of young children.

10

OK

Warnings!

Warning ! Max 35 kg.

Warning ! Only for domestic use.

Warning ! The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.

Warning ! Only one user. Collision hazard.

Warning ! Jump without shoes.

Warning ! Do not use the mat when it is wet.

Warning ! Empty pockets and hands before jumping. Warning ! Always Jump in the middle of the mat.

Warning ! Do not eat while jumping.

Warning ! Do not exit by a jump.

Warning ! Limit the time of continuous usage (make regular stops). Warning ! Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline. Warning ! The trampoline is not intended to be buried into the ground.

Warning ! Not suitable for children under 3 years old.

Warning ! Small parts. Choking Hazard. No somersaults. Warning ! Adult assembly required.

Warning ! Always check your trampoline before use, paying specific attention to all the bolts, jump mat and pads position. Dont use if any parts are missing or look like they show wear and tear.

Warning ! Stop exercising immediately should you feel unwell or if you feel pain in your joints and muscles. Dizziness is a sign of fatigue. You should stop bouncing and lay down on the ground should you feel dizzy.

MAINTENANCE

The checks specified below should be carried out at the start of every season and at regular intervals during the season. Failure to carry out such checks may result in serious injury.

1. Checked that the bolts are correctly screwed and re-screw if necessary.

2. Check that the trampoline mat and all protective elements are in good condition and capable of supporting the user's weight. Sun, rain, snow and extreme temperatures may reduce lifespan of trampoline component parts. Replace them, if necessary.

3. In some countries, during winter, snow and extreme cold can damage your trampoline.

We recommend that you dismantle the net, trampoline mat and protective elements and store them indoors.

4. Any defective parts must be replaced in accordance with the manufacturer's instructions.

5. For details on how to contact the after-sales service team, please consult last page of user's guide.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

